




飛利浦 3000i系列 對流取暖機(遙控) 使用手册

内容

1	結構簡圖	2
2	技術參數	2
3	裝箱單	2
4	功能特點	2
5	電氣原理圖	2
6	安裝方法	2
7	使用方法	3
	遥控器使用方法	3
8	注意事項	4
9	保養與儲藏	5

1 結構簡圖



2 技術參數

AHR3142CS
110V~ 60Hz
1500\\
1500W
IPX2
IFAZ
電子式
电丁式


3 裝箱單

名稱	數量	單位
對流式電暖器	1	臺
遥控器	1	個
説明書	1	本
脚板	2	個
脚輪	4	個
壁掛掛鈎	1	個
膨脹螺釘	4	顆
壁掛螺釘	4	顆
脚板螺釘	2	顆

4 功能特點

- 優質發熱體,發熱時無氧耗、無光耗、熱效率高; 高效散熱系統, 散熱速度快。
- 電子式采用紅外綫遥控控制和電子式觸控 開關,衹需輕壓按鍵即可。電子式具有定 時,功率選擇,温度調節等功能。
- 本機自帶烘衣架,增加烘幹小織物功能, 解决您冬季曬衣難的煩惱。
- 移動式、壁掛式安裝結構,方便您根據實際需求安裝使用。
- 萬向輪設計,移動方便。

5 電氣原理圖




(産品結構、功能若有更改, 恕不另行通知)

6 安裝方法


• 移動式安裝:打開包裝箱取出機體,確認 產品完好無損。將電暖器機體倒置,使其 底部朝上;用附件中的螺釘先將脚板固定

于機體左、右底部, 然後將四個脚輪分 別裝入兩個脚板中, 安裝完畢後將機體 放正,使脚輪着地 即可。



• 壁掛式安裝: 用電鑽在墻壁上鑽孔(孔位 深36mm左右,離其它附近墻壁550mm

深36mm左右, 以上),將膨脹 螺釘塞壁掛内, 然後掛螺釘固 用壁壁的膨安全 起,螺釘一 見,螺釘一 同定字固。



注:壁掛安裝時機體不能裝上脚; 安裝高度最低不能低于150mm。

7 使用方法



- · 打開包裝箱取出機體,把機體脚板 和脚輪安裝好,將產品放平穩。
- 按照控制面板上的按鍵及説明書進 行操作使用。
- 使用前將電源插頭插入 110V~60Hz15A以上插座。
 - 1. 通電後,打開電源開關,設備進入待機狀態;同時控制面板上顯示屏亮。
 - 2. 按" U" 鍵一次,機器以低檔 啓動開始加熱,控制面板顯示1d, 再按一次關閉加熱,設備進入待 機狀態。
 - 3. 按" ※"鍵一次爲"低檔"控制面板顯示1d,按第二次爲 "中檔"控制面板顯示2d,按第 三次爲"高檔"控制面板顯示3d, 本機設有三個加熱檔位,依次循 環。
 - 4. 按 " ① " 鍵本機可在1h-12h内自由定時,每按一次遞增1小時,在顯示屏上均有相應的顯示,當控制面板上顯示爲 " 00 " 時説明本機連續工作。
 - 5. 按"十""一"鍵進入温度設定 模式,温度設定範圍爲15-45℃, 可通過"十""一"來升高/降低

使用環境温度;也可控制加熱器是否工作;例:按"+"鍵將温度設定調節至20℃,當室内温度達到20℃時,加熱器停止加熱,當室内温度降低後又開始加熱,把室内温度控制在20℃左右。注:當室内環境温度高于設定温

度時,加熱功能不啓動。

- 6. 長按" ♣ " 鍵3秒可對其他功能進行鎖定,按任何功能鍵將不能實現其功能; 如要解鎖時,再長按" ♣ " 鍵3秒,即可解鎖,遥控器按一次此鍵即可解鎖。
- 7. 熄屏功能:本機工作狀態下,無任何操作3分鐘後熄屏,按任意鍵顯示屏亮;遥控器按"炎" 鍵一次,即可熄屏。
- 8. 本機帶有烘衣架,衹需將烘衣架 從機體背面放向機體正面即可使 用。

注意:

- a. 本品不適用烘幹易燃,易爆物 品及高檔貴重物品,易變形物品。
- b. 本品適用在下列範圍使用:小 織物,如毛巾、手帕、襪子、 手套等。
- c. 本機烘衣架最大支撑重量不能 超過2kg。

遥控器使用方法

打開遥控器背部電池蓋裝上兩節 7號電池,即可使用;遥控器上按"※"鍵,加熱檔位

遞減一檔,按"淼"鍵,加熱 檔位遞增一檔,其它各按鍵功 能與控制面板上的功能相同; 使用時遥控器應對準遥控接收 窗,有效距離爲5米。不使用時, 請將遥控器保存好,以便下次 使用。

注意:

- a. 新舊電池不能混合使用。
- b. 長期不使用遥控器時請 取下電池。



8 注意事項

- 首次使用時,請檢查您使用的電源 是否與産品要求相符,并確認您所 使用的插座要有良好的接地,注意 插座的額定電流要大于15A。
- 加熱器不得直接置於電氣插座下方。
- 本産品嚴禁在有易燃易爆物品的環境中使用;嚴禁在灰塵、油污比較嚴重的環境下使用,且環境温度不宜超過30℃。
- · 勿在浴池、淋浴間或游泳池之環境 下使用此加熱器。
- 取暖器禁止覆蓋,禁止在取暖器上 烘烤物品,防止發生火灾。
- 清潔保養時,先拔掉電源插頭,等 機體冷却後方可進行。
- · 使用完畢,外出或長期不使用時, 先關掉電源開關,再拔下電源插頭。
- 如果電源軟線損壞,爲了避免危險, 必須由制作商、其維修部或類似部 門的專業人員更換。
- 取暖器必須放置在平坦的地面上使 用。
- 取暖器在工作時嚴禁觸摸防護網罩, 防止高温燙傷;請特別注意兒童。
- 爲延長産品使用壽命,請不要在取 暖時移動取暖器。
- 因爲加熱器被覆蓋或不正確的放置 會引起火灾,故不得利用帶有可自 動接通電源的程序器,定時器或任 何其他裝置來使用本加熱器。
- 不得用濕手操作取暖器開關或拔掉電源線插頭,以防觸電。
- · 防護保護罩對兒童或殘疾人没有提供全面的保護; 兒童應當受到監督 以確保其不會玩耍本加熱器。

- ・ 本産品衹適合在室内使用,請勿在 室外使用。
- 電源線請勿彎折,拉扯,纏結,以 防電源線過熱。
- · 在本機没有組裝好前請不要接通電 源,以免發生意外。
- 本産品不適用于身體、感官或智力 上有缺陷的人士或缺乏經驗和常識 的人士使用,除非有他人能確保其 安全,對其進行監督。
- 移動前應拔掉電源插頭,待機體冷却後方可移動。移動時必須小心, 請勿直接拉着電源線移動機體。
- 本産品請勿安放在窗簾及室内家具 旁邊使用,放置時應離墻及家具1米 以上,其頂部1米内不得有遮擋,以 利于空氣流通。
- 勿長期在潮濕、灰塵多的地方使用 及儲藏,以免造成外殼腐蝕或因濕 氣引發漏電、感電等事故的發生。
- 不得隨意分解機體,不得對本產品 進行任何形式的改裝,以免發生危 險。
- 接通電源時產品有輕微聲響屬正常 現象。
- 本加熱器的安裝要使得在浴缸內或 淋浴區的人不能够觸及到開關和其 他控制器。



禁止覆蓋

警告: 爲了避免過熱,不可覆蓋加熱器。

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩 電器具。

9 保養與儲藏

- 在做外部清潔工作以前,必須先關閉開關及拔掉電源插頭,并且等待機體冷却後再做 清潔。
- 2. 請勿在高温的環境下或有明火的地方使用,以免機體變色、變形。
- 3. 定期清理進風和出風口格柵,以免堵塞。
- 4. 清潔保養後,按原包裝順序將各部件裝入包裝盒。
- 5. 機器不用時儲藏于幹燥通風條件良好的地方,避免擠壓碰撞。
- 4. 本機衹需做一般性外部清潔保養,用軟布沾中性清洗劑清除機體表面污垢,然後用幹布擦幹。
- 7. 切忌用水直接衝洗。
- 8. 忌用稀釋劑,甲苯,酸性洗劑,燈油或化學抹布擦拭,以免變色或變質。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱:對流取暖機(遙控) 型號(型式): AHR3142CS Type designation (Type)						CS
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr +6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑料件	0	0	0	0	0	0
發熱體	0	0	0	0	0	0
電子元器件	0	0	0	0	0	0
金屬零件	0	0	0	0	0	0
控制器類	-	0	0	0	0	0
電源線\内接\包線	0	0	0	0	0	0
包裝類	0	0	0	0	0	0

備考1. "超出O.1 wt %"及"超出O.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



本説明書兼作保修卡,產品自售出之日起二年内,如因生產廠家質量問題所引起的故障,憑購買發票或本卡至本廠或特約維修部給予免費修理。因用户使用不當引起的故障或無購買發票或無本卡,仍給予修理,費用自理。

産品名稱:		産品型號:					
購買商店:		購買日期:					
顧客名稱:							
顧客地址:							
顧客電話:							
維修日期	故障情况	維修結果	維修人員	備注			



Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的注册商標,其使用需遵循皇家飛利浦有限公司的許可。 2019©寧波凡浦智能科技有限公司 保留所有權利。

版本: 1.0

制造商: 寧波凡浦智能科技有限公司 地址: 浙江省慈溪市觀海衛鎮工業園東區 進口商: 雙全國際股份有限公司 地址: 新北市汐止區新台五路一段77號10樓之4 售後服務專線 TEL: O2-2698-1965

