

Register your product and get support at
www.philips.com/support

HTS3306/F7
HTS3306/F8

Quick Start

EN Installation

FR Installation


ES Instalación

- For further assistance, call the customer support service in your country.
 - To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at **1-866-309-0866**
 - To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at **01 800 504 62 00**Enter below the model and serial numbers located on the cabinet.
- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
 - Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au : **1-866-309-0866**
 - Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à **01 800 504 62 00**Entrez ci-dessous les numéros de modèle et de série situés sur le boîtier.
- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
 - Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips al **1-866-309-0866**
 - Solo para México CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES LADA. **01 800 504 62 00** Solo Para México.Ingrese a continuación los números de modelo y serie que se encuentran en el gabinete.

Model / Modèle / Modelo :

Serial / Série / Serie :

What's in the box ● FR Contenu de la boîte ● ES Qué hay en la caja






PHILIPS

Wi-Fi Network Setup

FR Configuration du réseau Wi-Fi


ES Configuración de la red de Wi-Fi

- Before proceeding with the setup below, please confirm your router has a PBC (Push Button Configuration) button. For details, please refer to the user manual of your Wi-Fi router.
- Avant de procéder à la configuration expliquée ci-dessous, veuillez confirmer que votre routeur possède une touche PBC (push button configuration). Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre routeur Wi-Fi.
- Antes de continuar con la configuración, confirme que su router tenga un botón de PBC (push button configuration). Para obtener detalles, consulte el manual para usuarios de su router de Wi-Fi.



- Please verify your Wi-Fi settings and try again. Refer to the User Manual for detailed instructions.
- Veuillez vérifier les paramètres Wi-Fi et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez du Manuel d'Utilisation.
- Verifique sus ajustes de Wi-Fi e intente nuevamente. Refiérase a del Manual del Usuario para instrucciones detalladas.

- 1
- Follow steps ① to ③ in Wired LAN Network Setup.
 - Suivez les étapes ① à ③ dans Installation d'un réseau LAN câblé.
 - Siga los pasos ① a ③ de Instalación de la red LAN con cable.



- 5
- Please push the PBC button on your Wi-Fi router.
 - Veuillez enfoncer le bouton PBC sur votre routeur Wi-Fi.
 - Presione el botón de PBC en su router de Wi-Fi.

Enjoy network features!






- Profitez de fonctions de réseau!
- ¡Disfrute de características de red!



Wired LAN Network Setup


- FR** Installation d'un réseau LAN câblé
- ES** Instalación de la red LAN con cable

- Please connect a live Ethernet cable from your network provisioning equipment to the Ethernet jack on the back of this unit before proceeding with the setup below.
- Veuillez brancher un câble Ethernet sous tension à partir de votre équipement de télécommunication à l'arrière de cet appareil avant de procéder à la configuration expliquée ci-dessous.
- Conecte un cable live Ethernet desde su equipo de telecomunicaciones hasta la parte trasera de esta unidad antes de proceder con la siguiente configuración.



Enjoy network features!

- Profitez de fonctions de réseau!
- ¡Disfrute de características de red!



For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the User Manual.



Philips and Philips Shield are used under license of
Koninklijke Philips Electronics N.V.
www.philips.com/support



Printed in China
1VMN30654A ★★★★★



* 1 V M N 3 0 6 5 4 A *

NOTICE

FR AVIS


ES AVISO

- To enjoy all the Philips NetTV services available on this Blu-ray Disc Home Theater System, you must update the player's software to the latest version. The most convenient method to update the software version is by connecting this unit to the Internet and performing a "Network Update". Alternatively, you can also visit www.philips.com/support on your PC to download the latest update.
- Pour profiter de tous les services NetTV de Philips disponibles sur ce Cinéma Maison avec Lecteur de Disques Blu-ray, vous devez mettre à jour le logiciel du lecteur à la dernière version. La méthode la plus pratique pour mettre à jour la version du logiciel est de raccorder cet appareil à Internet et d'effectuer une "MAJ du Réseau". Vous pouvez également visiter le site www.philips.com/support sur votre PC pour télécharger la plus récente mise à jour.
- Para disfrutar todos los servicios disponibles de Philips NetTV en este Sistema de Teatro en Casa para Discos Blu-ray, debe actualizar el software del reproductor con la última versión. El método más conveniente para actualizar la versión del software es conectar esta unidad a Internet y realizar una "Actualización Red". Otra alternativa es visitar www.philips.com/support desde su PC para descargar la última versión.

Placing the Speakers

FR Mise en place des enceintes

ES Ubicación de los altavoces




Connection to the TV


FR Connexion à un téléviseur

ES Conexión al televisor

- HDMI Video / Audio Connection
- Connexion HDMI vidéo / audio
- Conexión de vídeo / sonido HDMI




- Standard Video + Standard Audio Connection
- Connexion vidéo standard + audio standard
- Vidéo estándar + conexión de sonido estándar




Connecting Speakers and Subwoofer

- FR Connexion des enceintes et du subwoofer
- ES Conexión de los altavoces y el realizador de graves




Connecting Audio from Cable Box / Recorder / Game Console or TV

- FR Connexion audio à partir d'une boîte à câbles, d'un enregistreur, d'une console de jeux ou d'un téléviseur
- ES Conexión del audio desde una caja de cable / grabadora / consola de juegos o TV



Connecting Portable Media Player



- FR Connecter un diffuseur de médias portable
- ES Conectar el reproductor de medios portátil



Using the Remote Control

FR Utilisation du télécommande

ES Uso del mando a distancia



NAVIGATION AND OK KEYS


Press ▲, ▼ or ◀, ▶ to navigate the Home Theater System menu. Press **OK** to confirm selection.

TOUCHES NAVIGATEUR ET OK

Appuyez sur ▲, ▼ ou ◀, ▶ pour naviguer dans le menu du système de cinéma maison. Appuyer sur **OK** pour confirmer la sélection.

TECLAS DE NAVEGACIÓN Y OK



Pulse ▲, ▼ o ◀, ▶ para navegar al menú del Sistema de teatro en casa. Pulse **OK** para confirmar la selección.



First Time Setup

FR Première configuration

ES Configuración inicial



- Follow the on-screen instructions to complete the first time setup.
- Suivez les instructions à l'écran pour continuer première configuration.
- Siga las instrucciones en la pantalla para completar la Configuración inicial.

Network Connection

FR Connexion LAN câblé / sans fil

ES Conexión de LAN con cable / inalámbrica

