

PHILIPS


sonicare

Têtes de brosse à dents
sonique standard

e-Series

Paquet de 2

HX7002/60



Nettoyage classique

Tête de brosse à dents électrique à visser

Les têtes de brosse Philips Sonicare HX7002/60 e-Series sont nettement inclinées pour permettre d'atteindre les moindres recoins de la bouche et garantir un brossage méticuleux au quotidien, tout en massant les gencives.

A brush head that fits multiple handles

- Tête de brosse facile à visser sur le manche de nos brosses à dents Sonicare

Easy to maneuver to focus on hard-to-reach areas


- Angle d'inclinaison unique pour un meilleur accès aux dents du fond

Conçue pour des performances optimales

- Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace


Caractéristiques

Tête de brosse facile à visser



Une tête de brosse facile à visser qui s'adapte au manche de nos brosses à dents Sonicare

Brins avec indicateur d'usure



Les poils vous indiquent quand remplacer la tête de brosse. Après trois mois d'utilisation normale, les poils s'usent et les têtes de brosse deviennent moins efficaces. Remplacez votre tête de brosse tous les 3 mois.

Angle d'inclinaison unique



L'angle d'inclinaison unique facilite la manipulation de la tête de brosse et l'élimination de la plaque dentaire, même sur les zones difficiles à atteindre.

Spécifications

Spécificités techniques

Durée de fonctionnement: Pour des résultats optimaux, nous vous conseillons de remplacer votre tête de brosse tous les trois mois.

Remplacement: Les brins bleus blanchissent lorsqu'il est temps de changer la tête de brosse.

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage de tête de brosse:

21,6 (H) x 6,5 (l) x 4,1 (P) cm

Poids de l'emballage de tête de brosse:

0.096 kg

Facile d'utilisation

Compatible avec ces modèles: Elite, Essence, CleanCare, Xtreme, Advance

