

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
électrique

4100 Series

Technologie Philips Sonicare

QuadPacer et SmarTimer

Design ergonomique
ultracompact

Autonomie de 14 jours



HX3681/33

Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.

Aide vos dents à retrouver leur blancheur à chaque brossage

La technologie sonore associée à notre action de brossage élimine les taches en douceur, pour des dents naturellement plus blanches à chaque brossage.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Basculez entre 2 modes : Clean et Sensitive
- Moins d'usages uniques, plus de recyclage.
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse
- Longue autonomie de 14 jours

Un sourire plus blanc et une bouche plus saine

- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur
- Aide vos dents à retrouver leur blancheur à chaque brossage

Optimisez votre brossage

- Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

Protège vos gencives

- Le capteur de pression protège vos dents et gencives


4100 Series

Brosse à dents électrique

HX3681/33


Points forts

Aide vos dents à retrouver leur blancheur à chaque brossage



La brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie sonore avancée élimine en douceur les tâches, pour des dents naturellement plus blanches à chaque utilisation.

Protège vos gencives



Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.

Technologie avancée Philips Sonicare



Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience

rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

SmartTimer et QuadPacer



La fonction SmartTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse finissent par s'user avec le temps. C'est pourquoi il est conseillé de les surveiller afin de s'assurer qu'elles permettent un brossage optimal. Notre technologie BrushSync mémorise depuis combien de temps vous utilisez votre tête de brosse, et la pression que vous exercez. Un rappel de remplacement BrushSync™ sur le manche et un bref signal sonore vous indiquent qu'il est temps de la remplacer.

2 modes avec options Clean et Sensitive



Choisissez entre 2 modes pour un brossage plus confortable.

Une batterie longue durée



Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.

Réduction des déchets



L'ambition de Philips est de réduire les déchets électroniques. L'un des moyens d'y parvenir est de réduire le nombre d'adaptateurs que nous mettons sur le marché. Ces produits sont livrés sans adaptateur secteur parce que nous nous sommes engagés à réduire les déchets électroniques.

4100 Series

Brosse à dents électrique

HX3681/33

Caractéristiques

Alimentation

Tension: DC5V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours***

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync: Pour toujours savoir quand, L'icône de rappel s'allume, remplacer les têtes de brosse, Indicateur de remplacement, pour garantir des résultats optimaux

Accessoires inclus

Chargeur: 1

Manche: 1 Série 4100

Têtes de brosse: 1 W Optimal White

Performances de brossage

Performances: Aide vos dents à retrouver leur blancheur à chaque brossage

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

2 modes: Clean, Sensitive

Technologie de capteur intelligent

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

