

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Ústní sprcha

Technologie Quad Stream
Při čištění vás navedou pulzující
vlny



HX3826/31

Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií

QuadStream

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku* na čištěných místech

Snadné a důkladné čištění zubů zlepší zdraví vašich dásní. Unikátní hlavice Quad Stream vyčistí větší plochu s menším úsilím pro efektivní čištění mezizubních prostor při každém použití, takže správné provedení mezizubní hygieny nebylo nikdy snazší.

Easy and convenient

- Nádržka o objemu 250 ml se snadným plněním
- Rychlé univerzální nabíjení s kabelem USB-A na malou zástrčku
- Nenáročná technika
- Standardní hlavice pro přesné čištění

Faster, more effective flossing

- 2 režimy čištění mezizubních prostor, 3 nastavení intenzity
- Důkladné vyčištění za 60 sekund
- Technologie Pulse Wave vás navede od zubu k zubu
- Technologie Quad Stream pro rychlejší a efektivnější čištění mezizubních prostor

PHILIPS
sonicare

Přednosti

Technologie Quad Stream



Unikátní hlavice Quad Stream ve tvaru X rozdělí proud vody do 4 vodních trysek, které pokryjí větší plochu mezi zuby a podél linie dásní. Čistíte si zuby rychleji a důkladněji bez potřeby zubní nitě.

Technologie Pulse Wave



V režimu Deep Clean vás jemné pulzy vody plynule navedou od zubu k zubu, takže pokaždé dosáhnete správného výsledku.


2 režimy, 3 intenzity



Vyberte si čištění, které se hodí pro váš úsměv. Režim Clean využívá stálý proud vody k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě

důkladnějšímu čištění. Upravte si míru intenzity čištění tak, aby vám byla příjemná.

Důkladné vyčištění za 60 sekund



S tryskou která se otáčí o 360° se dostanete i do obtížně dosažitelných oblastí a zařízení tak můžete používat v jakékoli orientaci. Dosáhnete důkladného 360° čištění za pouhých 60 vteřin.

Rychlé nabíjení pomocí kabelu USB-A na malou zástrčku




Pohodlné nabíjení pomocí kabelu USB-A na malou zástrčku. Na jedno nabití můžete čistit až 14 dní.

Nádržka o objemu 250 ml



Nádržka o objemu 250 ml pojme dostatek vody na čištění po doporučenou dobu 60 sekund. Chcete-li vodu doplnit, pootočte nádržkou a vyjměte ji nebo použijte boční otvor pro snadné doplňování.

Nenáročná technika



Stačí přiložit na požadované místo, stisknout tlačítko a docílíte efektivnějšího čištění mezizubních prostor. Namiřte hlavici mezi zuby a podél linie dásní a ústní sprcha udělá všechnu práci za vás.

Standardní hlavice pro přesné čištění



Standardní hlavice s jedním proudem disponuje dostatečným tlakem pro přesné čištění a odstranění zbytků jídla kdykoli je třeba.

Specifikace

Spotřeba

- Napětí: Vícenapět'ová nabíječka

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

- Rukojeť: Tenký ergonomický design
- Nástavec trysky: Snadné nasazení a sundání

Výkon

- Čištění: Vyčištění celých úst vám zabere pouhých 60–90 vteřin

Balení obsahuje

- Tryska F1 Standard: 1

- Tryska F3 Quad Stream: 1
- Cestovní taška: 1
- Nabíjecí kabel pro USB: 1
- Síťový USB adaptér: 1
- Bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser: 1

Režimy

- Clean: Pro dokonalou čistotu každý den
- Stupně intenzity: 3 úrovně
- Deep Clean: Pro hloubkové čištění mezizubních prostor

Design a provedení

- Barva: Bílá



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 8.8.1

EAN: 87 20689 01103 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* V laboratorní studii. Výsledky v praxi se mohou lišit.