

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Воден флосър за зъби

Технология Quad Stream
Импулсните вълни ви насочват



HX3826/31

Преоткриване на почистването с конец с технологията

QuadStream

Премахва до 99,9% от плаката* в третираните области

Безпроблемно щателно почистване между зъбите с цел подобряване на здравето на венците. Уникалният връх Quad Stream почиства по-голяма площ с по-малко усилия за по-ефективно почистване с конец всеки път – лесно почистване с конец на момента.

Easy and convenient

- Бързо универсално зареждане с USB-A към кабел с малък щепсел
- Лесен за напълване резервоар от 250 ml
- Лесна техника
- Стандартен връх за почистване на конкретно място

Faster, more effective flossing

- 2 режима за почистване със зъбен душ, 3 степени на интензивност
- Цялостно почистване за 60 секунди
- Технологията Pulse Wave насочва от зъб към зъб
- Технология Quad Stream за по-бързо и по-ефективно почистване със зъбен душ

PHILIPS
sonicare

Акценти

Технология Quad Stream



Уникален Х-образен връх с четворен поток разделя потока на 4 водни струи, които обхващат по-голяма площ между зъбите и по линията на венците. Получавате по-бързо и по-дълбоко почистване без досадните конци за зъби.

Технология Pulse Wave



Нежните водни импулси ви водят от зъб на зъб в режима на дълбоко почистване, така че да ги почиствате правилно всеки път.


2 режима, 3 степени на интензивност



Изберете чистотата, която подобава на вашата усмивка. Режимът на почистване осигурява непрекъснат поток за ефективно ежедневното почистване. Режимът на дълбоко почистване пулсира за по-щателно

почистване. Регулируемото ниво на интензивност се адаптира за удобство.

Цялостно почистване за 60 секунди



Стигайте до труднодостъпните зони с накрайник, който се върти на 360 градуса, така че да можете да използвате устройството във всякаква ориентация. Получавате щателно почистване на 360° само за 60 секунди от началото до края.

Бързо зареждане с USB-A към кабел с малък щепсел



Удобно зареждане с USB-A към кабел с малък щепсел. Можете да почиствате за до 14 дни само с едно зареждане.


Резервоар от 250 ml



Капацитетът на резервоара от 250 ml осигурява достатъчно вода за


препоръчително 60-секундно почистване. Просто го завъртете и премахнете или използвайте отвора за странично пълнене, за да го напълните лесно.

Лесна техника



Просто насочете, натиснете и почистете за по-ефективно чистене с конец. Насочете върха между зъбите си и по линията на венците – и го оставете да свърши цялата работа за вас!

Стандартен връх за почистване на конкретно място



Стандартен връх с единичен поток увеличава налягането за почистване на конкретно място и премахване на остатъците от храна, когато ви е необходимо.

Спецификации

Захранване

- Напрежение: Мултистандартно зарядно устройство

Сервиз

- Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

- Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
- Накрайник: Лесно поставяне и сваляне с щракване

Работни характеристики

- Почистване: Почиства цялата уста за 60 – 90 сек

Включени в комплекта

- F1 стандартен накрайник: 1
- F3 накрайник Quad Stream: 1
- Чанта за носене: 1
- Кабел за зареждане от USB: 1
- USB адаптер за стена: 1

Режими

- Clean: За изключително ежедневно почистване

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло



Дата на издаване
2023-10-12

Версия: 4.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* В изследване инвитро. Действителните резултати може да се различават.