

Philips
Scheerhoofdhouder

AquaTouch/PowerTouch
PT700-899, AT700-899

CRP147/01



Houdt uw scheerhoofden op hun plaats

Controleer de compatibiliteit

Is uw huidige houder kwijt of gebroken, maar is het scheerapparaat verder nog helemaal goed? Bestel dan deze scheerhoofdhouder. Geschikt voor Aqua Touch- en Power Touch-scheerapparaten.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttypen: PT710/17, PT710/20, PT710/41
- Geschikt voor producttypen:: AT890/16, AT890/17, AT890/20, AT890/41, AT891/14, AT891/16, AT893/20, AT893/41, AT940/20, PT730/14, PT730/15, PT730/16, PT730/17, PT730/20, PT730/41, PT735/14, PT735/15, PT735/16, PT735/17,

- PT735/20, PT735/41, PT736/18, PT736/19, PT860/14, PT860/15, PT860/16, PT860/17, PT860/20, PT860/41, PT870/14
- Geschikt voor producttypen:: PET741D/12, PD7022/05, PD9122/05, PD9122/12
- Geschikt voor producttypen: PT737/16, PT737/18
- Geschikt voor producttype:: PT737/16, PT737/18, PT866/17

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2023-11-09

Versie: 7.7.1

EAN: 87 10103 56473 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com