



Philips  
Mixbecher

1,5 l

HR3927

## Mixbecher für Ihre Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser spülmaschinenfeste Becher eignet sich ideal für Ihre Philips Küchenmaschine und kann zum Mixen, Zerkleinern und Verrühren verschiedener Zutaten verwendet werden. Ein zusätzlicher Becher kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere Becher gerade in der Spülmaschine befindet!

### **Ease of using Philips spare parts**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

**PHILIPS**

Mixbecher  
1,5 l

## Daten

### Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: HR7735/55, HR7735/80, HR7745/55, HR7745/80, HR7745/81

- Funktioniert mit folgenden Produkten: HR7745, HR7735

HR3927/01

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2023-11-16

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)