



Philips
CD Soundmachine

5 W
Copia de CD
Sintonización digital



AZ1880

Disfruta de un sonido excepcional con estilo

El sistema CD Soundmachine de Philips te permitirá liberar tus canciones digitales favoritas del reproductor de música portátil y disfrutarlas con una potente calidad de sonido, en cualquier momento y lugar. Dispone de USB directo y grabación digital MP3 de una sola pulsación, sin necesidad de ordenador.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Fácil de usar

- Copia de CD para grabación digital de MP3 con un solo toque
- Práctico control remoto para una mayor comodidad
- Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música

Sonido potente que puedes oír y sentir

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

Destacados

Copia de CD



Simplemente conecta el dispositivo de almacenamiento masivo USB al puerto USB del sistema de audio Philips y graba tu música favorita desde un CD a un dispositivo USB o a un reproductor de MP3. Tan sólo con pulsar un botón y sin necesidad de ordenador.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu

reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Sintonización digital con presintonías



Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Práctico control remoto



Gracias al práctico control remoto, puedes tener una mayor comodidad al alcance de tu mano, tan sólo tienes que sentarte y relajarte.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.



Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de álbum siguiente / ant., búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar

Conectividad

- USB: Host USB
- Salida de audio/video: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Presintonías: 40
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 2,5 W

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2
- Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Cómodas funciones

- Dígitos del display: 6

- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: azul

Accesorios

- Cables/Conexión: Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm
- Mando a distancia: 12 botones con pila de litio
- Otros: Manual de usuario
- Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones

- Peso bruto: 3,5 kg
- Anchura del embalaje: 561 mm
- Altura del embalaje: 275 mm
- Profundidad del embalaje: 159 mm
- Peso: 2,85 kg
- Profundidad de la unidad principal: 132 mm
- Altura de la unidad principal: 214 mm
- Anchura de la unidad principal: 451 mm

Potencia

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Número de pilas: 6
- Alimentación: 220 - 240 V
- Voltaje de la pila: 1,5 V

Grabación de audio

- Medios de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación de USB: grabación instantánea, pistas programadas, un disco, una pista
- Fuentes de grabación de USB: CD



Fecha de emisión
2015-02-10

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775
EAN: 87 12581 46568 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com