

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

HTD5510
HTD5540
HTD5570



Guia de Início Rápido



PHILIPS




PT-BR Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança em anexo.










HTD5510




HDMI





FM Antenna









HTD5540




HDMI








FM Antenna

 $2x$  $2x$ 




6x

 $2x$  $2x$ **HTD5570**

FM Antenna




HDMI

 $4x$  $4x$  $12x$  $4x$ 

4x





1

PT-BR Montar as caixas acústicas
Aplica-se somente aos modelos HTD5540 e HTD5570




PT-BR Conectar o Home Theater


HTD5510



HTD5540




HTD5570





PT-BR Conecte à TV de uma destas maneiras



HDMI ARC



HDMI + OPTICAL



VIDEO + AUDIO L/R




4

PT-BR Ligar o Home Theater


1



2








3





5



PT-BR Fazer a configuração inicial



6

PT-BR Usar o Home Theater







Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTD5510/5540/5570_78_QSG_V1.0

