

Pred pripojením mobilného telefónu k reproduktorovej stanici je potrebné najskôr nainštalovať

- špecifický nástavec pre mobilný telefón Nokia 5300 XpressMusic alebo Nokia 5200
- alebo univerzálny nástavec pre ostatné mobilné telefóny Nokia s 2,5 milimetrovým konektorom.

Odstraňovanie možných problémov

Ak dôjde k chybe, skontrolujte či:

- sú všetky káble k telefónu a reproduktorom správne pripojené,
 - sú batérie úplne nabité a správne vložené,
 - je sieťový adaptér napájania pripojený,
 - je telefón kompatibilný Nokia s 2,5 milimetrovým konektorom.
- Ak tieto kroky nevyriešili váš problém, prosíme navštívte stránky www.philips.com/support. **Nikdy sa nepokúšajte zariadenie sami otvoriť, stratíte tým záručné práva!**