Philips
Radio reloj

Gran pantalla

Sintonización analógica FM/OM
Alarma dual
Hora y alarma de reserva

AJ3500

Radio reloj con pantalla de gran tamaño

Haz que las mañanas sean más brillantes con una gran pantalla LED que muestra la hora. Este reloj establece la hora automáticamente cuando se enchufa y dispone de una batería de reserva para garantizar que la alarma suena incluso sin corriente. Elije despertarte con el sonido de un zumbador o de una emisora de radio.

Todo lo que necesitas

- Pantalla grande que facilita la visualización
- Sintonizador FM/OM
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Fácil de usar

- Conecta y configura la hora automáticamente
- Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional
- Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización

PHILIPS

Destacados

Gran pantalla
La gran pantalla permite una lectura fácil del contenido. Ahora ya puedes ver la hora y la alarma fácilmente, incluso desde lejos. Es perfecto para las personas mayores o los discapacitados visuales.

Despiértate con la radio o el zumbador



Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Sintonizador FM/OM
Sintonizador FM/OM

Alarma dual



El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Alarma suave

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Temporizador

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejitas ni preocuparte por malgastar energía.

Repetición de alarma



Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Conecta y configura
Saca el reloj de la caja, conéctalo y la hora ya está configurada para ti automáticamente. Este reloj inteligente lee datos preprogramados y ajusta la hora correcta según la zona horaria predeterminada. Si vives fuera de la zona horaria predeterminada, todo lo que tienes que hacer es pulsar el botón de zona horaria y el reloj restablecerá la hora. Olvídate de leer manuales y de líos de botones.

Hora y alarma de respaldo
Cuando hay un fallo en el suministro, este inteligente reloj mantendrá la hora establecida y tu configuración. La alarma establecida permanece activa incluso cuando la pantalla está apagada; todo gracias a una batería preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar los ajustes. Lo más sorprendete es que incluso si no vuelve el suministro, la batería proporciona suficiente energía para que funcione el zumbador a la hora de la alrama que hayas establecido; asegurándose de que nunca te quedes dormido.

dual alarm SLEEPTIMER gentle wake

Radio reloj
Gran pantalla Sintonización analógica FM/OM, Alarma dual, Hora y alarma de reserva

Especificaciones

Cómodas funciones
- Alarmas: Hora de la alarma dual, Alarma suave, Temporizador, Alarma por radio, Zumbador, Repetición de alarma (snooze), Reinicio de alarma a las 24 horas
- Reloj/versión: Digital
- Tipo de pantalla: Pantalla de 5 dígitos
- Funciones de mejora del reloj: Reloj de reserva
- Mejoras de visualización: Control de brillo

Sintonizador/recepción/transmisión
- Bandas del sintonizador: FM, OM

Sonido
- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: giratorio

Accesorios
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Potencia
- Número de pilas: 1
- Batería de reserva: CR2032 (incluida)
- Alimentación: 220-230 V

Dimensiones
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 180 x 87 x 76 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 245 x 104 x 84 mm
- Peso bruto: 0,68 kg

Fecha de emisión
2014-09-03

Versión: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com