



Philips
PhotoFrame

10,2" LCD-skærm

PCSW200



Alle billeder fortæller en historie

Hvor mange digitale billeder er skjult på din PC? Vis, del, organiser og genopliv dine minder med Philips PhotoFrame™ – den nemmeste måde at få vist digitale billeder i høj kvalitet på uden brug af en PC.

Skærm i topkvalitet til kvalitet lig fremkaldte billeder

- Høj pixeltæthed til skarp og detaljeret billedfremvisning
- Få vist de krystalklare farver på professionelle fotos i udskriftskvalitet

Luksuriøst design, der matcher dine fotos

- Udsøgte materialer og finish giver dine fotos mere værdi
- Automatisk retning af fotos, så de passer til lodret eller vandret visning

Nem visning og administration af dine digitale fotos

- Afspil diasshows, eller gennemse enkelte fotos, miniaturer eller vis ur
- Vis og administrer fotos på hukommelseskort eller i den interne hukommelse
- Opret albums, diasshows, og administrer dine fotos
- Rotér, zoom, beskær, maskér og tilføj effekter til dine fotos

Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort

- USB-stik til nem downloading af fotos fra din PC
- Kører på vekselstrøm eller trådløst med genopladeligt batteri
- Tænd og sluk automatisk skærmen på fastsatte tidspunkter

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Effektivt betragtningsområde:** 169,6 x 111,7 mm
- **Opløsning:** 800 x 480 pixel (visningsområde 680 x 480)
- **Betragtningsvinkel:** @ C/R > 10, 120 ° (V)/110 ° (L)
- **Levetid til 50 % lysstyrke:** 20.000 t
- **Lysstyrke:** 300 cd/m²

Tilslutning

- **USB:** Til pc

Lagringsmedie

- **Hukommelseskort:** Compact Flash type I, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD (Secure Digital), xD Card
- **Indbygget hukommelseskapacitet:** 110 til 150 fotos

Komfort

- **Kortlæser:** Indbygget (2 x)
- **Understøttet fotoformat:** JPEG-foto (i DCF-struktur), Op til 12 Megapixel
- **Understøttet placering:** Landskab, Portræt, Automatisk retning af foto
- **Knapper og reguleringer:** 2 knapper, 5-vejs minijoystick
- **Afspilningstilstand:** Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- **Administration af album:** Skab, Slet, Redigér, Omdøb
- **Fotoredigering:** Kopier, Slet, Rotér, Beskær, Flyt
- **Fotoeffekter:** Sort og hvid, Rammer, Sepia
- **Administration af diasshow:** Opret diasshow, Slet diasshow, Omdøb diasshow
- **Indstillinger for diasshow:** Collage (ét billede), Tilfældig, Sekventiel, Overgangseffekt
- **Baggrundsfarve på skærm:** Black, Hvid, Grå
- **Opsætningsfunktion:** Automatisk

- **Lysstyrkeregulering,** Sprog, Status, Auto til/fra på ugedage/weekend, Bip til/fra, Angiv klokkeslæt og dato, Aktiver/deaktiver visning af ur, Event-påmindelser med slumre, Fotokilde
- **Systemstatus:** Batteriniveau, Firmware-version, Strømkilde, Resterende hukommelse
- **Status for tilsluttede medier:** Tilsluttet medie, Resterende hukommelse
- **OSD-sprog:** Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Russisk, forenklet kinesisk, Spansk
- **Plug and Play-kompatibilitet:** Windows 2000/XP eller nyere
- **Godkendelse af regler:** BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- **Justerbar fod:** Roterende, Justerbar vippefunktion
- **Væg/loftmontering:** Klar til vægmontering
- **Andet udstyr:** Kompatibel med Kensington-lås

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Lysnetadapter, Lynhåndbog, Holder, USB-kabel, Vægmonteringsssæt
- **Ekstra tilbehør:** Udskiftelige rammer

Mål

- **Apparatets mål inklusive stander (B x H x D):** 260 x 199 x 108 mm
- **Vægt:** 0,97 kg
- **Temperaturområde (drift):** 0 - 45 °C
- **Temperaturområde (opbevaring):** -20 -60 °C

Strøm

- **Effektforbrug:** (System tændt og batteri oplader) 12 W
- **Driftstid på batteri:** 1* t
- **Batteri-LED-indikator:** Oplader - Blinker
- **LED-strømindikator:** Drift - blå
- **Understøttet strømtilstand:** Vekselstrøm, Batteridrevet

Interessante produkter

Skærm med høj pixelæthed

Det allerbedste inden for skærme med høj pixelæthed viser din dyrebare fotos med samme detaljeringsgrad som i virkeligheden og levende farver som udskifter i høj kvalitet.

Mange, levende farver

Skærm med alle farver viser det bedste i dine fotos med levende, virkelighedstro farver ved at vise alle de farver, som findes i professionelle, udskrevne fotos.

Kvalitetsdesign og -materialer

Design i topkvalitet og udsøgte materialer, herunder en solid metalfod, elegant ramme og detaljeret finish, giver et indtryk af værdi og raffineret smag og kaster glans over de fotos, der vises på PhotoFrame.

Automatisk retning

Automatisk genkendelse af vandret/lodret format aktiverer en sensor, som registrerer retningen på PhotoFrame™ og viser hvert foto i den korrekte retning.

Flere visningstilstande

Med de fleksible visningstilstande får du frihed til at vise dine fotos et billede ad gangen, i miniaturretilstand for hurtig og nem søgning eller til at lave et diasshow over dine mest dyrebare fotos.

Memory-Card Manager

Memory-Card Manager er et sæt med to indbyggede hukommelseskortlæsere og tilhørende software til visning, redigering, lagring og organisering af dine fotos på hukommelseskort direkte i ét problemfrit trin – uden brug af PC. Den har to stik til hukommelseskort: I det ene stik kan du indsætte Compact Flash I (CF), mens du i det andet kan indsætte Secure Digital Card (SD), SDHC Card, multimediekort (MMC), xD-kort, Memory Stick™ (MS), MS Pro™, MS Duo™ og MS Pro Duo™ (via adapter), Micro SD-kort og Mini SD-kort (via adapter). De virker alle som ekstra hukommelsesplads – ligesom den interne hukommelse i PhotoFrame™.

Smart Album

Med Smart Album kan du oprette og administrere albums samt skabe og justere overgangseffekter til dine diasshows.

Guiden PhotoEffect

Guiden PhotoEffect er en brugervenlig funktion, hvor du kan rotere, zoome ind, beskære og endda justere fotoets farvetoner til sort/hvid eller sepia direkte i PhotoFrame.

Nem USB-tilslutning

Der er indbygget et USB-stik i enheden, så det er nemt og hurtigt at downloade fotos fra en PC.

Indbygget batteri eller vekselstrøm

Vekselstrøm eller internt batteri giver dig mulighed for at lade din PhotoFrame™ køre på almindelig vekselstrøm eller trådløst med det indbyggede genopladelige batteri.

Automatisk tænd/sluk – strømbesparende

En timer tænder og slukker din PhotoFrame™, når du ønsker det. Du kan vælge forskellige tidsintervaller, som passer til din kalender, og som sparer på strømmen.



Udgivelsesdato
2007-12-08

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 35679
EAN: 87 12581 38450 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com