

# 用户手册附录

## 1. 内置锂电池充电注意事项

请注意，您的设备包含内置锂电池。由于锂电池的自放电特性，其充电容量会随着时间的推移而下降。为确保设备电池的使用寿命，我们建议在不使用设备时，每 6 个月将内置锂电池的电量充至 50% 左右。