







1




2




- El reproductor de DVD sólo se puede cargar si está apagado.




3




2




4



1




2



3




5




1

- Este reproductor puede reproducir o mostrar archivos DivX, VOB, MP3 o JPEG almacenados en dispositivos USB.

2



6



7

