Philips
Microcadena clásica

10 W

MCM166

Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

Disfruta del fantástico sonido de la elegante y compacta microcadena clásica de Philips. Escucha tu música de MP3-CD favorita y reprodúcela mediante USB directo con un sonido mejorado por su potente refuerzo dinámico de graves.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Gran calidad acústica
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Enriquece tu experiencia acústica
- Potencia de salida total de 10 W RMS

PHILIPS

Destacados

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

USB directo

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Sintonización digital con presintonías

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

10 W RMS

El sistema de música de Philips tiene 10 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Microcadena clásica
10 W

MCM166/12

Especificaciones

Sonido
- Potencia de salida: 2 x 5 W RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido, 4 modos
- Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces
- Controlador. altavoz: Woofer de 3"

Reproducción de audio
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: repetir/ reproducción aleatoria/programar
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad
- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones
- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: azul

Accesorios
- Mando a distancia
- Otros: Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Manual de usuario: Español, En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
- Peso bruto: 4,75 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 134 x 153 mm
- Alto del altavoz principal: 233 mm
- Profundidad de la unidad principal: 209 mm
- Anchura del embalaje: 370 mm
- Altura de la unidad principal: 231 mm
- Altura del embalaje: 270 mm
- Anchura de la unidad principal: 147 mm
- Profundidad del embalaje: 326 mm

Potencia
- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

Fecha de emisión
2014-07-18

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975
EAN: 87 12581 44872 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com