



Philips  
CD Soundmachine con  
refuerzo dinámico de  
graves

CD  
casete

AZ1022

## Programa tu música favorita

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. El elegante y compacto AZ1022 te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

### Disfruta de tu música favorita desde tres fuentes

- reproductor de CD
- Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio
- Pletina de casete estéreo

### Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

### Fácil de usar

- Aleatorio/programa/repeticón de CD para disfrute personal de la música
- Pantalla LCD multifuncional
- Toma para auriculares estéreo

# PHILIPS

# Especificaciones

## Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Número de pletinas: 1
- Tecnología de pletina de casete: Mecánica
- Pistas programables: 20

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: Antena FM

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 1,0 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 3,5 pulg.
- Control de volumen: giratorio

## Grabación de audio

- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD
- Soporte de grabación: Cinta



## Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD

## Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm

## Potencia

- Tipo de batería: LR14
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Red eléctrica
- Número de pilas: 6

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 325 x 180 x 280 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 290 x 143 x 240 mm
- Peso: 1,99 kg
- Peso incluido embalaje: 2,64 kg
- Peso del producto: 1,99 kg

# Destacados

## reproductor de CD

reproductor de CD

## Sintoniz. FM/OM

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

## Pletina de casete estéreo

Pletina de casete estéreo

## Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

## Aleatorio/programa/repetición de CD

La función de reproducción aleatoria/programación/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio, programación o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

## Pantalla LCD multifuncional

Pantalla LCD multifuncional

## Toma para auriculares estéreo

Conecta tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al reproductor.



Fecha de emisión  
2015-01-22

Versión: 3.1.10

12 NC: 9073 101 02343  
EAN: 87 10895 93240 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)