



Philips  
Rádio portátil

DAB+  
Bluetooth®



TAR5505

## O rádio ideal para a cozinha

Prepare uma omelete enquanto ouve a sua lista de reprodução matinal. Prepare o jantar enquanto transmite um podcast. Com DAB+, FM e Bluetooth, este rádio portátil dá vida à sua cozinha. Além disso, a função do temporizador de cozinha garante que segue a receita na perfeição.

### Rádio e muito mais. Sons para ouvir enquanto cozinha.

- Design elegante que se adapta na perfeição
- Caixa em madeira com revestimento em tecido para altifalantes
- Rádio DAB+/FM. Sintonização digital com até 20 predefinições.
- Bluetooth. Transmita música, podcasts e muito mais.

### Audição agradável

- Excelente na cozinha
- Diafragmas de altifalantes de 3" de gama total
- Visor nítido. Temporizador de cozinha.
- Botões no painel frontal para fontes, sincronização, predefinições e muito mais

### A sua companhia em casa

- Compacto e prático
- Alimentado a pilhas ou com corrente elétrica (CA)
- Dimensões: 206,6 x 140,6 x 106 mm
- Peso: 0,86 kg

# PHILIPS

# Especificações

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Bandas do sintonizador: FM, DAB/DAB+
- DAB: visor de informações, menu, procura inteligente
- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: Sim.

## Som

- Potência de saída (RMS): 5 W
- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: rotativo (digital)

## Colunas

- Número de diafragmas de gama total: 1
- Diâmetro do diafragma de gama total: 3"

## Conetividade

- Bluetooth
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Gama Bluetooth: 10 m (em espaços livres)
- Versão Bluetooth: 5,0
- Entrada áudio: Não

## Alarme

- Temporizador de cozinha
- Número de alarmes: Não
- Repetir alarme: Não

## Funcionalidades

- Cor da retroiluminação: branco
- Tipo de visor: Visor LCD

## Potência

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de pilha: Tamanho C (LR14)
- Voltagem da pilha: 1,5 V
- Número de pilhas: 4

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual de início rápido, Certificado de garantia

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 20,66 x 14,06 x 10,6 cm
- Peso: 0,86 kg

## Dimensões da embalagem

- EAN: 48 95229 10822 6
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 29,6 x 18,6 x 14,4 cm
- Peso bruto: 1,31 kg
- Peso líquido: 1 kg
- Tara: 0,31 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical

# Destaques

## Excelente na cozinha

Desde sessões de música ininterruptas até às últimas novidades, este rádio digital é o seu passaporte para ouvir melhor enquanto cozinha. O sintonizador DAB+ oferece uma recepção nítida e cristalina e pode criar até 20 predefinições para as suas estações favoritas.

## Visor nítido. Temporizador de cozinha.

Veja rapidamente quanto tempo falta até o seu prato estar pronto. Este rádio portátil inclui um temporizador de cozinha, que é fácil de definir através do menu do rádio. O visor digital apresenta um temporizador com contagem decrescente em horas, minutos e segundos.

## Design elegante que se adapta

A caixa em madeira clara envolve o visor brilhante preto e o altifalante, que é revestido com tecido para altifalantes cinzento. Há botões na parte frontal do rádio para sintonização, seleção de fonte e muito mais. A subida/descida do volume é controlada através do elegante botão rotativo.

## Compacto e prático

Está a utilizar a tomada para a batedeira? Nesse caso, utilize as pilhas para ouvir música. Quando terminar a tarefa, ligue o rádio portátil a uma fonte de alimentação com o cabo CA.



Data de publicação  
2022-07-07

Versão: 9.1.3

12 NC: 8670 001 66659  
EAN: 48 95229 10822 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)