



# Краткое руководство

SE888/CD680/CD685

**PHILIPS**

## Что входит в комплект поставки



Телефонная трубка



Зарядное устройство



Адаптер питания



Краткое руководство  
Гарантия


### Внимание!

- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект.

# 1

## Начало работы

### Подключение зарядного устройства




Подключите оба конца адаптера питания к:

- разъему постоянного тока на нижней стороне зарядного устройства для дополнительной трубки;
- электрической розетке.

**Примечание.** Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.

## Настройка телефонной трубки



- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При первом использовании телефона на дисплее отобразится приветствие (зависит от страны).
- 3 Выберите страну, затем нажмите **[OK]** для подтверждения.
- 4 Установка даты и времени.
  - Если время отображается в 12-часовом формате, нажмите кнопку \* для выбора **[AM]** или **[PM]**.

## Зарядка телефонной трубки



Для зарядки телефонной трубки поместите ее в зарядное устройство. Если трубка правильно установлена в зарядное устройство, прозвучит краткий сигнал установки.

↳ Трубка заряжается.

**Примечание.** Перед первым использованием заряджайте аккумуляторы в течение 8 часов.

### Проверка уровня заряда аккумулятора



Когда трубка снята с базы или отключена от зарядного устройства, полосы показывают уровень заряда аккумулятора (полный, средний и низкий).



Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полосы мигают до завершения зарядки.



При низком заряде значок аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал. Аккумулятор разряжается, требуется перезарядка.

# 2


## Регистрация телефонных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки. Можно зарегистрировать до 5 телефонных трубок.

### Автоматическая регистрация

- 1 Поместите незарегистрированную телефонную трубку в базовую станцию.
  - ↳ Трубка определит базовую станцию, и регистрация начнется автоматически.
  - ↳ Регистрация длится менее 2 минут. Базовая станция автоматически определяет номер для телефонной трубки.

### Регистрация вручную

- 1 Выберите **[Меню]** > , затем нажмите **[ОК]**.
- 2 Выберите **[Регистр.]**, а затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **••)** на базовой станции в течение 5 секунд, пока не прозвучит сигнал подтверждения.

- 4 Введите системный PIN-код. Нажмите **[Очист.]** для внесения изменений.
- 5 Нажмите **[ОК]** для подтверждения PIN-кода.
  - ↳ Регистрация длится менее 2 минут. Базовая станция автоматически определяет номер для телефонной трубки.

### Примечание

- Если указан неверный PIN-код или в течение некоторого времени не обнаружена ни одна базовая станция, на дисплее телефонной трубки отобразится сообщение с уведомлением. Повторите данную процедуру, если не удалось провести регистрацию.
- Предустановленный PIN-код: 0000. Изменить его невозможно.

# Добро пожаловать в мир Philips!

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Нужна помощь?

Для получения дополнительной информации загрузите руководство пользователя для вашей модели телефона по адресу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права сохранены.



**CE 0168**

QSG\_SE888\_RU\_V1.0  
WK11315