

PHILIPS

6000 Series

TAN6605

使用说明书




*在以下网站上注册产品并获得支持: www.philips.com/support



释放双耳, 放心自由, 听音乐的同时还能聆听外面的声音
听音乐, 打电话, 玩游戏, 立体声音, 真质音效, 清晰震撼

佩戴方式



如图示, 把耳机挂在脖子后面, 同时扬声器贴在耳朵前的颞骨上, 而不是放在耳朵上。

1

蓝牙配对步骤

- 长按电源键2秒, 开启耳机
- 耳机配对时, 请将耳机以及手机的距离控制在1米的范围内。
- 开机进入 配对模式, 白蓝灯交替闪烁, (如果没有出现, 请同时按下音量-键与电源键2S。
- 打开手机的蓝牙功能, 搜索蓝牙设备。选择“TAN6605”耳机, 如果需要输入配对码, 请输入“0000”。配对失败后重复上面的操作。
- 配对成功后, 白灯慢闪。

注意:

- 1、当与设备的连接距离超出蓝牙的有效距离(10米或33英尺)时, 耳机将与设备断开连接。此后, 一旦它们再次处于蓝牙有效距离范围内, 它们会自动重新连接, 但是, 如果蓝牙耳机与所连设备断开超过3分钟, 您可能需要双击多功能键, 以重新连接设备。
- 2、如果耳机连接过设备。再次打开时, 蓝牙耳机会自动回连上一次的蓝牙设备。
- 3、如果开机配对成功后, 同时按下音量-键与电源键2S, 重新进入配对模式, 此时别的手机可以连接到此耳机

多点连接—拖二功能

按配对步骤, 配对第一个手机后, 同时按下音量-键与电源键2S。让耳机重新进入配对模式, 在配对第二个蓝牙耳机。此时使用第一个手机蓝牙设置界面再次连接
刚才断开的TAN6605

2



Welcome to Philips!

For an optimal experience register your product at:
Para especificações e dados de garantia do produto no Brasil, acesse o website abaixo:
Pour une expérience optimale, enregistrez votre produit à l'adresse suivante:
www.philips.com/welcome

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips NV and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.



TAN6605



警示灯

警示灯开机默认关闭, 在任意状态下单击电源键开启。
第一次单击: 警示灯慢闪/第二次单击: 警示灯快闪
第三次单击: 警示灯长亮/第四次单击: 警示灯熄灭。

充电方式

用标准的Micro USB 充电线(随包装附送一条)将耳机和你的个人电脑或USB充电器即可充电。大约2小时可以充满, 充电的时候LED指示灯为蓝色, 充电完成后变成白色。

注意:

- 1、由于电池在储存的过程中有可能损失电量, 建议在第一次使用前先给耳机充电。
- 2、在充电的过程中耳机是不可使用的
- 3、长时间不适用, 建议每个月充电一次, 以保持电池寿命。
- 4、耳机在没有连接设备的情况下超过5分钟, 耳机自动关机。

LED灯提示

蓝色快速闪烁: 电量不足
蓝色常亮: 正在充电
白色常亮: 完成充电
白色与红色交替闪烁: 配对模式
白色慢速闪烁: 已连接/正在拨打电话/正在播放音频
白色快速闪烁: 接到来电

产品配件图



3

规格参数

扬声器类型: 骨传导技术扬声器
待机时间: 长达10天 有效距离: 10米
播放时间: 长达6小时(中等音量下测试数据, 音量变大, 时间缩短)
充电时间: ≤2小时
蓝牙版本: 5.0

操作提示

操作	蓝牙耳机控制	提示音
开机	长按电源键2秒	Power on
关机	长按电源键2秒	Power off
接听电话	单击多功能键	无
结束呼叫	单击多功能键	无
拒接电话	长按多功能键 2 秒	无
音量控制	单击“+”/“-”键	无
暂停/播放音乐	单击多功能键	无
上下首歌曲	长按“+”/“-”键2秒 或者双击多功能键下一曲	无
蓝牙已连接		Paired
蓝牙已断开		Dingdong
进入配对模式	同时按下音量-键与电源键2S	Ready to pair
电池电量低		duudu
启动语音助手	长按多功能键 2 秒	

*对不同类型的蓝牙设备, 因为不同的操作系统或者音乐播放器, 此功能可能有所不同。

4

故障诊断及解决措施

问题	故障原因	解决措施
不能开机	检查电池是否充满电	给电池充满电
不能自动连接	蓝牙耳机是否进入待机模式	双击多功能键 或者重新开机
无法配对蓝牙耳机	没有进入配对模式	同时按下音量-键 与电源键2S

存储与维护

- 请将蓝牙耳机存放在阴凉, 干燥的地方。工作温度-10~45℃(14~113°F)。在冷/热环境或高度潮湿的地方工作会降低电池的寿命。
 - 长时间存储后, 请在使用前先充电。
 - 耳机防汗不防水。请勿将耳机放入水里。假如有水, 请使用干净的软布擦拭干净。
 - 请使用柔软的干布清洁耳机。
 - 请勿将任何尖锐物体接触耳机
 - 请勿将耳机置于温度极高或极低的环境下。
 - 请勿在潮湿的环境下给耳机充电。
- 注意:
设计和规格如有变更, 恕不另行通知

5

产品保修单

产品品牌:
产品型号: TAN6605
用户姓名: _____
购买日期: _____
联系电话: _____
联系地址: _____
电子邮箱: _____
购买渠道: _____

保修条款

- 1、用户购机时, 随机附带有一本说明书及保修卡。用户填好后妥善保管, 作为保修凭证。
- 2、自购机之日起, 一年之内耳机在正常使用下出现问题, 持卡用户可免费享受保修服务。以下不属于保修范围:
A 保修卡无销售单位签字或盖章;
B 人为或不可抗拒因素造成损坏;
C 机器正常磨损;
- 3、若因人为, 超过保修期及不可抗拒因素造成的故障, 我们将收取维修成本
- 4、产品出现故障需要返厂维修时, 请联系我司。并填好具体的姓名、地址、电话及故障现象。

制造商:
地址:
电话:
网址:

6