

Philips  
Kablosuz Multimedya  
Adaptörü

SLM5500



Bilgisayardaki filmlerinizi televizyonda kablosuz olarak oynatın

Filmleri, müzik ve fotoğrafları televizyona gönderin

PC'nizden uzaklaşın. Dijital müziğinizin, fotoğraflarınızın ve görüntülerinizin keyfini olması gerektiği gibi çıkarmaya başlayın.

#### Yüklediğiniz filmleri izleyin

- WMV, DivX ve Xvid görüntü formatlarını destekler
- Yüklediğiniz filmleri TV'de rahatça izleyin

#### Evinizin her yerinde PC'nizdeki müziğin keyfini çıkarın

- İnternet'te Radyo yayınlarını PC olmadan dinleyin.
- PC'nizden ses sisteminize yüksek kaliteli müzik aktarın
- On-line müzik servislerinden güvenli WMA (DRM) şarkılarını çalın
- WMA, WMA-DRM ve MP3 müzik formatlarını destekler

#### Dijital fotoğraflarınızı paylaşın

- HD fotoğraf slayt gösterinizi TV'de arkadaşlarınızla birlikte izleyin
- Fotoğraflarınızı bilgisayarda saklayın ve TV'de izleyin
- Net ve canlı, yüksek çözünürlüklü fotoğraf kalitesi LCD TV'nizde

#### Akıllı ve basit

- En son yazılım sürümüne otomatik olarak güncellenir
- Kolay, adım adım kurulum sayesinde hızlı başlangıç yapın.

**PHILIPS**

sense and simplicity

**Teknik Özellikler****Video Oynatma**

- **Sıkıştırma formatları:** Divx 3, I I, Divx 4, Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM

**müzik çalma**

- **Sıkıştırma formatı:** MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- ID3 etiket desteği

**Resim tekrar oynatma**

- **Resim sıkıştırma formatı:** JPEG
- **Görüntü geliştirme:** MP3 çalarak slayt gösterisi, Yüksek Tanımlı Çözünürlük

**Bağlanabilirlik**

- **Şifreleme / güvenlik:** WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
- **LAN kablolu:** Ethernet (RJ 45) 1x
- **Video Çıkış - Analog:** Ses Sol+Sağ (SKART üzerinde), Kompozit CVBS (SCART üzerinde), Komponent Y Pb Pr (cinch)
- **Kablosuz bağlantılar:** Kablosuz LAN (802,11b/g)
- **Ses Çıkışı - Dijital:** Koaksiyel (cinch)

**Aksesuarlar**

- **AC/DC Adaptörü:** 12V DC, 2,5A
- **CD-ROM:** Philips Media Manager ve El Kitabı
- **Aksesuarlarla Birlikte:** Uzaktan kumanda pilleri, Scart Kablosu
- Uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

**Yazılım**

- **Philips Media Manager:** UPnP multimedia içerik sunucusu

**System Gereksinimleri**

- **CD-ROM sürücü**
- **Sabit disk alanı:** 100 MB
- **PC OS:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **İşlemci:** Pentium II veya üstü
- **RAM hafıza:** 64 MB
- **PC Ağı gereklidir:** Kablosuz veya kablolu PC ağı
- **Internet bağlantısı:** Geniş bant Internet (>256 kbps)
- **My.philips.com:** Internet erişimi ve e-posta

**Boyutlar**

- **Ürün boyutları (GxDxY):** 207 x 152 x 40 mm
- **Ürün ağırlığı:** 0,84 kg

**Güç**

- **Şebeke elektriği:** AC 100-240V 50-60Hz
- **Açma/Kapama anahtarı**
- **Güç tüketimi:** 15 / 2 (beklemede) W
- **Güç LED göstergesi:** Çalışma - Mavi, Kırımı

**Internet servisleri**

- **Ses servisleri:** Live 365.com, RadiolO, Bluebeat
- **Fotoğraf servisleri:** Yahoo! Photos
- **My streams (Akışlarım):** Kendi Internet yayınlarınızı ekleyin

**Ürün özellikleri****Yüklediğiniz filmleri izleyin**

Filmleri bilgisayarınıza yükleyin ve oturma odanızın rahatlığında izleyin. Yüklediğiniz filmleri CD veya DVD'ye kaydetmenize gerek yok; bunun yerine doğrudan erişim ve kontrol parmaklarınızın ucunda.

**WMV ve Xvid desteği**

Video koleksiyonunuz ve yüklemiş olduğunuz filmleri desteklenen video formatlarından birini kullanarak bilgisayarınızda saklayın. Sonra da televizyonda gösterin. Oynatma için MPEG1, 2, DivX, Xvid ve WMV video formatları desteklenmektedir. HD WMV formatındaki görüntüleri oynamak için kablolu bir ethernet bağlantısı gerekmektedir.

**Kablosuz PC Müzik Bağlantısı**

PC'nizden ses sisteminize müziği yüksek kalitede aktarın. PC'nizde saklanmış müzik dosyalarını ses sisteminizde dinleyin. Müzik koleksiyonunuzdan sanatçı, albüm ya da türe göre şarkı seçin.

**Internet'te müzik**

Geniş bant Internet bağlantınızı üzerinden doğrudan Internet Radyo İstasyonuna bağlanarak, kullandığınız ses sisteminize daha fazla radyo istasyonu ekleyin.

**Güvenli WMA (DRM) şarkılarını çalın geçersiz****WMA-DRM ve MP3 desteği**

Müzik koleksiyonunuzu ve yüklediğiniz şarkıları, desteklenen bir çok ses formatından biri halinde PC'nizde saklayın. Daha sonra ses sisteminizde dinleyin. WMA, WMA-DRM ve MP3 müzik formatları desteklenmektedir

**Fotoğraflar TV'de**

Koltuğunuza kurulun ve tatil fotoğraflarınızı aileniz veya arkadaşlarınızla birlikte izleyin.

**Merkezi fotoğraf deposu**

Fotoğraf koleksiyonunuzu bilgisayarınızda saklayın ve kablosuz olarak TV'den izleme keyfine varın.

**Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraf**

Dijital fotoğraflarınızı net ve kesin şekilde görüntülemek için LCD TV üzerindeki High Definition TV girişini kullanın. Bu ürün, Yüksek Çözünürlüklü görüntü oynatmak için Component Video bağlantısına ihtiyaç duyar.

**Adım adım kurulum**

Bu ürün, anlaşılır, adım adım kurulum yardımıyla kolayca kurulur. TV ekranında ürünün kurulumu için gereken tüm adımları görebilirsiniz.

**Otomatik olarak güncellenir**

Bu ürün, yazılımı güncelleyerek yeni ve gelişmiş fonksiyonları ekleme kapasitesine sahiptir. Yeni yazılım sürümlerini, geniş bant Internet bağlantısı üzerinden kontrol eder. Güncellemek istediğinizde kolayca karar verir ve çok daha fazla özellikten yararlanabilirsiniz.

**Birden fazla PC'de çalışır**

Evinizdeki çeşitli PC'lerdeki multimedia içeriğine erişebilirsiniz. Ortam yöneticisi, çeşitli bilgisayarlarda çalışabilir, hatta eski olanlarda bile. Böylece, bir Ortam Adaptörü ile farklı bilgisayarlardaki multimedia içeriğine erişebilirsiniz. Dosyaları başka bir bilgisayara kopyalamanıza gerek yok.

**Elveda kablolar**

Alıcı ve verici arasındaki 2.4 GHz kablosuz bağlantı kablo döşemeniz veya duvarlarda delikler açmanıza gerek kalmadığı anlamına gelmektedir.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 5.0

12 NC: 9082 100 04284  
EAN: 87 10895 87926 2© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com