



Philips
Telecomando universale

Telecomando SpongeBob per
televisore

SRUI52



Il compagno ideale per i ragazzi

Telecomando universale che facilita lo zapping, indipendentemente dalla marca.

Grande praticità

- Il telecomando TV perfetto con controllo canale e volume
- Può cadere, bagnarsi e continuare a funzionare.
- Pronto all'uso con apparecchi Philips

Facile e rapida installazione

- Ricerca automatica della marca dell'apparecchiatura
- Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC
- Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Convenienza

- Database universale IR: TV
- Funzioni TV: Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by
- Procedura di installazione: 2
- Ricerca automatica vivavoce
- Supporto lingue: GB/F/D/NL/I/E
- Lingue in manuale: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/PL
- Numero di tasti: 6
- Preprogrammato per Philips
- Approvazioni di legge: Marchio CE
- Configurazione semplice del sistema
- Impermeabile

Accessori

- Batteria: Sì, Batterie 1,5 V R03/AAA

Alimentazione

- Durata batterie: 12 mesi
- Tipo batteria: AAA
- Numero di batterie: 2

Dimensioni

- Dimensione blister (LxPxA): 148 x 28 x 280 mm
- Dimensioni scatola (LxPxA): 181 x 170 x 310 mm
- Piegato: Cartone attorno al blister
- Materiali: PET A riciclato

Funzionalità a infrarossi

- Distanza operativa: 7 m
- LED di trasmissione: 1
- Database universale con codice IR
- Numero di marche nel database: Oltre 300
- Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
- Angolo di trasmissione: 90 gradi

Caratteristiche principali del prodotto

Telecomando TV

Di facile utilizzo, con grandi pulsanti per la selezione dei canali e del volume, questo telecomando è particolarmente semplice.

Resistente all'acqua e agli urti

La robusta custodia è impermeabile ai liquidi ed è in grado di resistere a una caduta di un metro su un piano rigido.

Preprogrammato per Philips

Se si dispone di apparecchi Philips, il telecomando universale può essere utilizzato senza necessità di programmazione, poiché tutti i tasti sono preimpostati per Philips.

Ricerca automatica della marca

Per far funzionare il telecomando basta semplicemente avviare la ricerca automatica del codice corrispondente all'apparecchiatura.



Data di rilascio
2007-08-04

Versione: 2.0

12 NC: 9082 100 03887
EAN: 87 10895 86555 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com