

Philips
CD Soundmachine

Reprodução USB

AZ1834



Reproduza suas músicas digitais via reprodução USB Direct

O design elegante e portátil do AZ1834 permite ouvir suas coleções de músicas MP3/WMA favoritas armazenadas em um player portátil sem usar fones de ouvido.

Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens

- Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Fácil de usar

- CD programável de 20 faixas
- Reprod. aleatória/progr./repetição CD
- Conexão Line-in

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Conectividade

- USB: Host USB
- Entrada estéreo Line In de 3,5 mm

Reprodução de áudio

- Tipo de carregador: Parte superior
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Faixas programáveis: 20
- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir reprodução, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM, MW (AM)
- Antena: Antena FM

Som

- Potência de saída (RMS): 2X1,0 W
- Sistema de áudio: Estéreo
- Diâmetro do alto-falante: 3"
- Controle de volume: giratório

Caixas acústicas

- Caixas acústicas integradas: 2
- Acabamento: Metal
- Tipos de alto-falantes: Caixas acústicas

Praticidade

- Tipo de display: LCD

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo MP3 LINK de 3,5mm, Cabo de alimentação AC
- Manual do Usuário: Espanhol e Português do Brasil
- Folheto de garantia
- Guia para início rápido: Espanhol e Português do Brasil

Alimentação

- Tipo de pilha: LR14
- Tensão da bateria: 1,5 V
- Alimentação: Voltagem selecionável: 110 - 127 V e 220 - 240V AC
- N° de pilhas: 6
- Consumo de energia: 18 W

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 379 x 246 x 146 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 350 x 127 x 217 mm
- Peso: 2,21 kg
- Peso, incluindo embalagem: 2.68 kg

Destaques

Conexão Line-in

Conexão Line-in

Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compactação de áudio reduz em até 10 vezes o tamanho de arquivos de músicas digitais praticamente sem perda na qualidade do áudio. MP3 e WMA são dois formatos de compactação que permitem que você curta um universo de músicas digitais neste aparelho Philips. Baixe músicas em MP3 ou WMA de sites de música autorizados ou crie seus próprios arquivos de música MP3 ou WMA copiando CDs de áudio e transferindo-os para o aparelho.

USB Direct para músicas MP3/WMA



Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.



Data de emissão
2010-08-18

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 000 58904
EAN: 87 12581 51995 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.