



Philips
CD Soundmachine พร้อม
Dynamic Bass Boost

CD
คาสเซ็ท

AZ1022

ตั้งโปรแกรมเพลงโปรด

เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้ด้วยความสะดวกสบายจาก AZ1022 ที่เพรียวบางพกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

เพลิดเพลินดนตรีโปรดได้ถึง 3 เพลง

- เครื่องเล่น CD
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ
- ช่องใส่เทปคาสเซ็ทสเตอริโอ

พลังเสียงเต็มอิม ชัดใส

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

ใช้งานง่าย

- เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรม/ซ้ำได้
- จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ
- ช่องเสียบหูฟังสเตอริโอ

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นเสียง

- ประเภทตัวโหลด: สวบน
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาที่รีดักต์ไป/กอนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- จำนวนช่องเสียบ: 1
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: กลไก
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2X1.0W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 3.5"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

การบันทึกเสียง

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเร็วเล่น CD พร้อมกัน
- สื่อในการบันทึก: เทป



สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- แหล่งจ่ายไฟหลัก
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ไขควงปรับตั้ง

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 325 x 180 x 280 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 290 x 143 x 240 มม.
- น้ำหนัก: 1.99 กก.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 2.64 กก.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.99 กก.

ไฮไลต์

เครื่องเล่น CD

เครื่องเล่น CD

เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ

เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ

ช่องใส่เทปคาสเซ็ทสเตอริโอ

ช่องใส่เทปคาสเซ็ทสเตอริโอ

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของคุณผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำ ไปถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ต่อมปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้อาจลดระดับเสียงลงได้

เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรม/ซ้ำได้

ฟังก์ชัน "สุ่ม/โปรแกรม/ซ้ำ"

ช่วยจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมตลอดเวลา หลังจากโหลดเพลงที่ขอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม", "โปรแกรม" หรือ "ซ้ำ" สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับใหม่แตกต่างกัน เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ

จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ

จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ

ช่องเสียบหูฟังสเตอริโอ

เชื่อมต่อหูฟังของคุณเข้ากับเครื่องเล่นเพื่อการรับฟังในแบบส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงที่คุณโปรดปรานได้พร้อมระบบเสียงที่ดีเยี่ยมโดยไม่รบกวนผู้อื่น



วันที่ออก 2015-01-22

เวอร์ชัน: 3.1.10

12 NC: 9073 101 02343
EAN: 87 10895 93240 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com