



Philips
備有動態低音增強效果
的 CD 音響

CD
錄音帶

AZ127



隨時享受音樂

每個人都喜歡享受生活中的簡約和方便。透過簡單易用的功能，時尚而方便攜帶的 AZ127，讓您陶醉於享受最愛音樂的樂趣當中。

極致的聽覺體驗

- 播放 CD、CD-R 及 CD-RW 光碟
- 自動停止錄音機
- FM 調諧器提供電台享受

方便使用

- 可編排 20 首 CD 曲目
- CD 隨機 / 重複功能提供個人化音樂享受
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

豐富、清晰的音響體驗

- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

PHILIPS

規格

播放聲音

- 載入器類型：上方
- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首 / 曲目搜尋, 重複播放, 隨機播放
- 可編排曲目：20
- 錄音座數目：1
- 錄音座技術：機械

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 天線：FM 天線

聲音

- 輸出功率 (RMS)：2 x 1 瓦
- 音效增強：Dynamic Bass Boost
- 音效系統：立體聲
- 喇叭直徑：3 吋
- 音量控制：旋轉式

喇叭

- 內置喇叭：2



舒適

- 顯示類型：LCD

連接

- 3.5 毫米立體聲輸入端子：(音訊輸入)

電源

- 電池類型：LR14
- 電池電壓：1.5 伏
- 電池數量：6
- 電源：220V - 240V

配件


- 快速入門指南：是
- 保用：保用證

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：326 x 275 x 158 毫米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：300 x 240 x 133 毫米
- 重量：2 千克
- 重量 (含包裝)：2.4 千克

產品特點

自動停止錄音機




自動停止錄音機

Dynamic Bass Boost



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

CD 隨機 / 重複



「隨機 / 重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後，只要選擇「隨機」或「重複」模式之一，便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時，都能體驗到不同的非凡音樂體驗。

音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。



出版日期 2022-08-31

版本：1.0.8

12 NC: 8670 000 95187
EAN: 08 71258 16601 78

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com