



Philips
Rádiobudík

CD

AJ3916

Začnite deň so svojou obľúbenou skladbou na CD

alebo prednahránymi zvukmi prírody

Povzbudte svoj denný program inšpirujúcimi zvukmi! Rádio Philips AJ3916 s hodinami vám umožní zaspať pri tónoch prednahranej relaxačnej hudby a ráno vstať so svojím obľúbeným CD alebo zvukmi prírody. Širokohláde stereo reproduktory vám zaručia príjemné vstávanie s úsmevom na tvári!

Všetko, čo potrebujete

- Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
- Digitálne ladenie FM/MW pre predvoľby staníc

Začnite deň po svojom

- Zobuďte sa so zvukmi prírody, hudbou z CD, rádia alebo signálom budíka
- Jemné zobudenie so zvyšujúcim sa tónom budíka
- Duálny čas budenia

Jednoduché používanie

- Opakovaný budík
- LCD displej so zadným sklom
- Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspať
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s vašou obľúbenou hudbou

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Programovateľné stopy: 20
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM, MW
- Anténa: FM anténa, Anténa MW

Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny/Verzia: Digitálny
- Budíky: Duálny čas budenia, Opakovaný budík (zdriemnutie), 24-hodinové znovu nastavenie budíka, Prebudenie obľúbenou skladbou, Prebudenie zvukmi prírody, CD budík, Rádiobudík, Budík - siréna
- Časovač vypnutia: Relaxačná hudba, Zvuk prírody
- Typ displeja: displej LCD
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jas
- Farba podsvietenia: Biela

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Priemer reproduktora: 2 1/4"

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Prípojiteľnosť

- Vstup Aux: Vstup, 3,5 mm

Príkon

- Napájanie zo siete: áno

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 168 x 92 x 208 mm
- Hmotnosť: 2.4 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 254 x 125 x 199 mm
- Váha vrátane balenia: 2.68 kg



Hlavné prvky

Zobudíte sa so zvukmi prírody

nie je k dispozícii

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte neprijemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby Vás jemne prebudila.

Opakovaný budík

Opakovaný budík

podsvietený displej LCD

LCD displej so zadným sklom

Časovač vypnutia

Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si CD alebo stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspieť pri obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

Duálny čas budenia

Audio systém Philips ja vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, a druhý na zobudenie vášho partnera.



Dátum vydania
2011-06-22

Verzia: 1.0.8

12 NC: 8670 000 37821
EAN: 87 12581 40227 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com