












PHILIPS





Control de reproducción


▲/▼	Seleccione una carpeta.
◀/▶ (◀◀/▶▶)	Retrocede/avanza de forma rápida.
◀▶	Salta al título, capítulo, pista o archivo anterior o siguiente.
▶	Inicia, pausa o reanuda la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
+/-	Aumenta o reduce el volumen.
🔊	Para silenciar o activar el sonido.
SOUND	Enriquezca el efecto de sonido con DSC: equilibrado, nítido, potente, cálido, y brillante.
DISPLAY	Permite visualizar la información de reproducción.

Opciones de reproducción


[PBC]	activa/desactiva el control de reproducción.
[Relación aspecto]	selecciona un formato de visualización de imágenes que se ajuste a la pantalla del televisor.
[Ángulo]	cambia entre los ángulos de cámara.
[Micrófono]	activa o desactiva la salida de sonido del micrófono.
[Configurar karaoke]	ajusta los diferentes volúmenes del disco de karaoke.
[Vocal]	selecciona los distintos modos de audio de karaoke o desactiva la voz original.
[Zoom]	durante la reproducción de video, amplía/reduce para desplazarse por la imagen.
[Repetir]	elige una opción de repetición de la reproducción o desactiva la función de repetición.
[IR A]	durante la reproducción de video, especifica una posición para iniciar la reproducción introduciendo el tiempo o el número deseado.
[Retroceso lento] y [Avance lento]	durante la reproducción de video, selecciona una velocidad de retroceso/avance rápido.



Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los minutos.



Repita los pasos 2-3 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente (disco, USB o sintonizador) y ajustar el volumen.



Especificaciones	
Potencia de salida máxima	70 W
Zona de sintonización:	87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización	50 kHz
Versión de USB directo	2,0 de alta velocidad
USB con potencia de 5 V	≤500 mA
Diámetro del disco	12 cm /8 cm
Decodificación de vídeo	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Alimentación de CA	100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	28 W
Consumo de energía en modo de espera de bajo consumo (Eco Power)	< 0,5 W
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad)	180 x 121 x 239 mm
- Altavoz (ancho x alto x profundidad)	120 x 170 x 160 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad)	170 x 265 x 250 mm
Peso	
- Unidad principal	1,6 kg
- Altavoz	2 x 1,2 kg
- Subwoofer	2,7 kg



Formatos de disco compatibles

- Discos de video digitales (DVD)
- CD de video (VCD)
- CD de SuperVideo (SVCD)
- Discos de video digitales regrabables (DVD+RW)
- Discos compactos (CD)
- Archivos de imagen (Kodak y JPEG) en CD-R(W)
- Discos DivX(R) en CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x and 5.x

Información sobre reproducción de USB

Dispositivos USB compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta unidad).

Las alteraciones o modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de Philips Consumer Lifestyle pueden anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca deseche el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene baterías que no pueden desecharse con los residuos normales del hogar.

Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud.

Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por utilizar que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), polipropileno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

 Be responsible
Respect copyrights

La realización de copias ilícitas de material protegido contra copias no autorizadas, como programas informáticos, archivos, transmisiones y grabaciones de sonido, puede violar los derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este dispositivo no debe utilizarse para esos fines.

 DOLBY
DIGITAL

Fabricado en virtud de una licencia de Dolby Laboratories.

"Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

VIDEO[®]

'DVD Video' es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

DIVX[™]

11/11/2019

 Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina.

- **6 (seis) meses** para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos.
- **1 (un) año** para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles,
- **2 (dos) años** para los Reproductores de MP3 y MP4 fabricados en Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A. (FAPESA),

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.
2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
3. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que correspondan:
 - 3.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 3.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
 - 3.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta al producto.
 - 3.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
4. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 4.1. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
 - 4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.
 - 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 5.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 5.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
7. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.

para el cumplimiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos fortuitos, fuerza mayor.

10. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

11. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Servicio para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

ARGENTINA Tel.: 0800-888-7532 (Número gratuito) (011) 4544-2047	PARAGUAY Tel.: 009-800-54 1 0004 (Número gratuito)	URUGUAY Tel.: 0004-054 176 (Número gratuito)
---	---	---

Para más Información visite nuestra web: www.phillips.com.ar

[illegible]

Benigno Congreso	Saco - Servo Serr Saco - Servo Serr	Juramento 1787 Entre Rios 973	(011) 4788-3635 (011) 4304-4003	Bahia Blanca Bahia Blanca	Caja Questures 1 Neutron 0	H. Yrigoyen 176 Solar 35	(0291) 452-0881 (0349) 453-3298
La Boca	Saco - Saco Saco - Saco	Alberti 3451 Poles 737	(041) 4637-2370 (011) 4301-5500	San Francisco Mazzoni Bersico	San Francisco Mazzoni Electricidad Kaurit 1	Araoz 1417 Calle 158 010-14884	(0332) 461-0003 (0349) 483-2919
Palermo	Saco - Servo Benfi Saco - Servo Benfi	Saco 3412 Tingosta 3161	(011) 4963-6907 (011) 4502-6603	Campanaro			
Villa del Parque	Saco - Servo del Fraus Saco - Servo del Fraus	Tingosta 3161					
				Chivilcoy Junin Junin Junin	Saco - Fin Negocios Jose Caporaso Junin Service 0	Rosell 208 Primera Junta 436 Alina 537	(0226) 42-4372 (0226) 42-1540 (0349) 425-4235
				Saco - Teflex Saco - Teflex Saco - Teflex	Saco - Teflex 0 Comandante Riel 382 Calle 65 No. 1532	(0226) 44-2754 (0226) 44-3555 (0226) 45-1021	
Importante:				La Plata Saco - La Plata Saco - La Plata	Saco - La Plata Service 0 Calle 44, 1250 Esq. 20 Calle 44, 1250 Esq. 20	(0221) 461-3618 (0221) 461-3618 (0221) 461-3618	
				La Plata La Plata La Plata	Highvision Ectro Horgo - Samalaya Ergo Electrónica	Calle 60 n°1033 25 de Mayo 280 Jorge Negrete 1434	(0223) 45-8981 (0223) 45-8981 (0223) 45-8981
				La Plata La Plata La Plata	Coma Servo - Truili Saco - Servo - Truili Saco - Servo - Truili	Obispo 222 Calle 67 Calle 67	(0223) 47-1639 (0223) 47-3867 (0223) 47-3867
				Mar del Plata Mar del Plata Mar del Plata	Service Integral Saco - Servo Saco - Servo	Salta 3519 Alberdi 2225 Alberdi 2225	(0223) 476-0108 (0223) 476-0108 (0223) 476-0108

AP/11/12

olivia-Chile-Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-
onduras-Nicaragua-México-Panamá-Perú-República Dominicana-Venezuela

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza ya accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los baffles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquel para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Líneas de atención al consumidor

Bolivia: 800 100 664 http://www.philips.com/	Honduras www.centralamerica.philips.com
Chile: 600 7445477 www.philips.cl	México: 01 800 504 6200 www.philips.com.mx
Colombia: 01 800 700 7445 www.philips.com.co	Nicaragua www.centralamerica.philips.com
Costa Rica: 0800 507 7445 www.centralamerica.philips.com	Panamá: 800 8300 www.centralamerica.philips.com
Ecuador: 1-800-10-1045 www.centralamerica.philips.com	Perú: 0800-00100 www.philips.com.pe
El Salvador: 800 6024 www.centralamerica.philips.com	República Dominicana: 1 800 751 2673 www.centralamerica.philips.com
Guatemala: 1 800 299 0007 www.centralamerica.philips.com	Venezuela: 0800 100 4888 www.philips.com.ve

Honduras

www.centralamerica.philips.com

México: 01 800 504 620

Nicotine

www.centralameric

Panamá: 800 8300

www.centralameric.com

Perú: 0800-00100
www.philips.com.pe

República Dominicana

www.centralameric

Venezuela: 0800 10

www.philips.com.vn