

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

PHILIPS

Grande SP: 2121-0203
Demais localidades: 0800 701 0203

HTD3500


Foto somente ilustrativa








Manual do Usuário



PHILIPS






PT Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança em anexo



1

PT Conectar o Home Theater



FRONT
RIGHT



FRONT
LEFT

FRONT
CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT


SUB
WOOFER




2

PT Ligar o Home Theater

1









2







3



PT Fazer a configuração inicial



4

PT Usar o Home Theater







Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTD3500_78_UM_V1.0

