

Philips  
Caixas de som sem fio

Bluetooth®

Potência de saída de 10 W  
10 horas de tempo de  
reprodução

TAVS500



## De tudo um pouco

Visual para encantar seu coração. Som para mover seus pés. Esta grande caixa de som Bluetooth de estilo retrô proporciona 10 horas de reprodução, graves potentes e entrada auxiliar para conectar a qualquer fonte. Os detalhes autênticos dos anos 50 dão ao aparelho magia atemporal.

### Estilo retrô. Desempenho moderno.

- Gabinete vintage em madeira. Detalhes dos anos 50
- Botão de controle de volume e controles em tom de bronze
- 10 horas de tempo de reprodução
- Entrada de auxiliar. Conecte-se a quase todas as fontes

### Afinado para os dias de hoje

- Som nítido e detalhado. Driver de 3" de longo alcance
- Porta bass-reflex. Tons baixos potentes e completos
- Potência de saída de 10 W
- Alcance wireless de até 10 m

### Fácil de emparelhar. Fácil de ouvir.

- Botões da caixa de som para reproduzir/pausar, alimentação/fonte e Bluetooth
- Carregamento via USB. Cabo micro USB incluso
- Dimensões: 180 x 84 x 140 mm
- Peso: 940 g

# PHILIPS

# Especificações

## Som

- Potência de saída (RMS): 10 W
- Sistema de áudio: Mono

## Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 m ou 30 pés
- Versão do Bluetooth: 5
- Entrada de áudio (3,5 mm)

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida, Cabo USB para carregamento no PC

## Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x P x A): 22,5 x 13 x 17,3 cm
- Peso do produto: 0,94 kg
- Peso, incluindo embalagem: 1,405 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 18 x 8,4 x 14 cm

## Lig/Desl

- Tipo da bateria: polímero de lítio (integrado)
- Tempo de operação com bateria: 10 h

## Compatibilidade

- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: até iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ou inferior

# Destaques

## Vintage autêntico

Esta caixa de som Bluetooth com estilo retrô parece ter saído dos anos 50. O gabinete vintage em madeira, o botão de controle de volume em tons de bronze e a grade do alto-falante, são detalhes da época em que o jazz estava em alta e o rock apenas começando.

## 10 horas de tempo de reprodução

A bateria oferece 10 horas de tempo de reprodução com uma carga completa. O carregamento leva cerca de 4 horas e é simples com o cabo micro USB incluso. Basta pressionar o botão Bluetooth para que essa caixa de som esteja pronta para ser emparelhada com seu dispositivo Bluetooth.

## Som nítido. Graves potentes.

De hip-hop a EDM. Só porque esta caixa de som tem a cara do jazz, não significa que só possa tocar jazz. Para o que quer que você ouça, o driver de 3" de longo alcance oferece um som nítido e detalhado. Uma porta de bass-reflex preenche os tons baixos, oferecendo uma resposta de graves potente e circular.

## Fácil de ouvir

Um botão de reprodução/pausa na parte superior da caixa de som controla facilmente sua música, enquanto é possível aumentar/reduzir o volume usando o botão de estilo retro. Quando a caixa de som estiver ligada, pressione o botão liga/desliga para alternar entre as fontes. O alcance wireless é de 10 m: perfeito para aquelas tardes de preguiça no jardim ou no parque.

## Todas as suas músicas. Em qualquer fonte.

A entrada auxiliar de 3,5 mm na parte traseira da caixa de som permite conexão com quase todas as fontes de áudio externas. Toca-discos, MP3 player, aparelho de CD: contanto que você tenha o cabo certo, poderá reproduzir toda a sua biblioteca.



Data de emissão  
2022-05-15

Versão: 10.4.3

12 NC: 8670 001 61695  
EAN: 48 95229 10128 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)