



Philips
Telecomandă universală

2-în-1 pentru TV/DVD

SRUI 60



Amuzant și eficient

Telecomandă universală pentru navigare TV facilă, redare de DVD-uri și reglare a volumului amplificatorului, indiferent de marcă.

Soluție unică de control pt. multe echipamente și mărci

- Acum puteți să vizionați mult mai ușor un DVD, datorită telecomenzii ideale!
- Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Comoditate sporită

- Acest indicator vă arată când trebuie să înlocuiți bateriile.
- Butoane consacrate pentru meniuri
- Telecomandă surprinzător de subțire

Configurare rapidă și ușoară

- Pentru întrebări și asistență, apelați linia de asistență URC
- Caută automat marca echipamentului dvs.
- Asistență URC prin site-ul Web dedicat
- Baterii incluse pentru utilizare imediată

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Comoditate

- **Bază de date IR universală:** TV, DVD
- **Funcții TV:** Program (sus/jos), Creștere/diminuare volum, mut, Funcționare/Standby, 16:9
- **Funcții DVD:** Chei de transport, Control meniu sistem, Control meniu disc
- **Ușor de instalat:** Căutare automată
- **Pași instalare:** 2
- **Limbi:** GB/F/D/NL/I/E
- **Limbi utilizate în manual:** GB/F/E/D/NL/I/P/S/DK/N/FIN
- **Număr de taste:** 22
- **Preprogramat pentru Philips**
- **Reglementări și standarde:** Siglă CE
- **Rezistent la stropire**

Accesorii

- **Baterie:** Da, baterii CR2025 Coin 3V Lithium

Alimentare

- **Durata de utilizare a bateriei:** 12 luni
- **Număr de baterii:** 1

Dimensiuni

- **Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ):** 141 x 249 x 15 mm
- **Dimensiuni cutie (LxAxÎ):** 181 x 297 x 170 mm
- **Pliat:** Blister/Carton spate unic
- **Materiale:** PET A reciclat

Funcție infraroșu

- **Distanță de operare:** 7 m
- **LED-uri de transmisie:** 1
- **Bază de date universală de coduri IR**
- **Numărul de mărci din baza de date:** peste 600
- **Interval frecvență de transmitere:** 24 - 55 kHz
- **Unghi transmisie:** 90 grad

Caracteristici principale produs

Telecomandă pentru divertisment

Cu această telecomandă puteți să controlați instantaneu toate funcțiile de bază ale televizorului și DVD playerului/recorderului. Acum este mult mai simplu și mai amuzant să vă uitați la DVD-uri sau la posturile TV.

Pre-programată pentru Philips

Dacă aveți echipamente Philips, puteți utiliza telecomanda universală fără a o programa, deoarece toate butoanele sunt pre-programate pentru Philips.

Divertisment și suplețe

Înlocuiți o masă plină de telecomenzi cu o singură telecomandă cu care veți controla televizorul, DVD playerul/recorderul și receiverul, indiferent de marcă sau model.

Butoane de meniu consacrate

Butoanele consacrate pentru meniurile echipamentelor permit efectuarea facilă a operațiilor, fără a fi nevoie să utilizați taste de comutare sau funcții secundare.

Indicator "Baterie descărcată"

Pentru a ști din timp când trebuie reîncărcate sau înlocuite bateriile.

Căutare automată a mărcii

Punerea în funcțiune a noii dvs. telecomenzi este o simplă problemă de căutare automată a codului compatibil pentru echipamentul dvs.

