

Philips
時鐘收音機

鏡面顯示
FM、數碼調諧
雙重響鬧

AJ2000



在自己喜歡的電台頻道中

在自己喜歡的電台頻道

在最愛收音機電台或響鬧鈴聲中悠然醒來。配備鏡面顯示的 AJ2000 時鐘收音機，可預設兩種鬧鐘時間，在不同時間分別喚醒您和您的伴侶。每一朝輕輕喚醒您們。

方便使用

- 後備電池確保電源中斷時不會失去記憶
- 可調校顯示亮度令您能舒適地觀看

按照您的方式開始一天的生活


- 在自己喜歡的電台頻道或蜂鳴聲中悠然醒來
- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚醒您和您伴侶
- 重複響鬧，可讓您多睡一會
- FM 調諧器提供電台享受
- 定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

PHILIPS

產品特點


後備電池
後備電池確保電源中斷時不會失去記憶

雙重響鬧




Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

重複響鬧



為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。

在收音機或蜂鳴聲中悠然醒來



在最愛收音機電台或蜂鳴聲中悠然醒來。只要設定 Philips 鬧鐘在播放上次收聽的收音機電台時響



鬧，或者選擇使用蜂鳴聲響鬧即可。當到達響鬧時間時，Philips 鬧鐘收音機將自動播放此收音機電台或發出蜂鳴聲。

溫和響鬧




在漸強響鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響鈴的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

可調較顯示亮度

可調較顯示亮度讓您按照需要自訂顯示亮度。

定時關機



定時關機功能讓你在入睡之前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為靜電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽者最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

規格

時鐘

- 類型：數碼
- 時間格式：12 小時，24 小時
- 顯示：LED

提示

- 鬧鐘編號：2
- 定時關機：15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線：FM 天線
- 選台器波段：FM，數碼選台
- 頻率範圍：87.5 - 108 MHz
- 預設電台數目：20

舒適

- 鬧鐘：收音機鬧鐘，蜂鳴鬧鐘，重複鬧鐘（小睡功能），雙響鬧時間，溫和響鬧
- 定時睡眠功能：是
- 顯示亮度：高 / 中 / 低
- 音量控制：上 / 下

電源

- 電源：100-240VAC，50/60Hz
- 後備電池：CR2032（隨附）
- 電源類型：AC 輸入端子

尺寸

- 包裝類型：D-box
- 產品尺寸（寬 x 深 x 高）：185 x 81 x 85.2 毫米
- 淨重量：0.32 千克
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：233 x 95 x 96 毫米
- 總重量：0.382 千克

配件

- 附配件：用戶手冊，快速入門指南，保用證

喇叭

- 內置喇叭：1



出版日期 2022-05-09

版本：5.3.7

12 NC: 8670 001 33476
EAN: 69 51613 99070 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com