



Philips
Bluetooth-festhøytaler

Bluetooth®



TANX100

Ha en heidundrende fest

Spark festen i gang med Bluetooth-høytaleren mens du har flyt på mikrofonen. Du får 14 timers spilletid i tillegg til karaokefunksjoner og lyseffekter. Lyden er høy og kraftig, og du kan til og med koble til en gitar.

Få festen i gang på riktig måte

- 14 timers spilletid. Høy, kraftig lyd
- Lyseffekter til fest. Bli opplyst av musikken
- 2 x mikrofoninnganger og 1 x gitarinngang (6,3 mm)
- Karaokefunksjoner: ekko, kvinne-/mannstemmebytte, vokalfjerning

Vis hva du kan

- 2 x 2" diskantehøytalere. 1 x 5,25" bassdriver
- Opptil 10 m trådløs rekkevidde
- Knapper på høytaleren for volum, musikkontroll og lys
- Brytere på høytaleren for mikrofon, ekko og gitarvolum

Spill rå rytmer

- Innebygd bærehåndtak. Høytaleren veier 5,6 kg
- Mål: 268 x 385 x 285 mm
- Enkel sammenkobling: Bare trykk på Bluetooth-knappen
- Linjeinngang og linjeutgang (3,5 mm)

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 80 W (maksimum)
- Strøm (RMS og THD %): 40 W (THD 1 %)
- Lydforbedring: digital lydkontroll, Dynamisk bassforsterking (DBB), bassrefleksystem, Karaoke

Høytaler

- Antall lydkanaler: Mono
- Konfigurering: bi-Amp
- Diskanthøytaler: 2" x 2
- Woofer: 5,25"
- Farge: Svart
- Høytalergrill

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-USB

Tilkoblingsmuligheter

- Linje-inn: 1 x 3,5 mm
- Mikrofoninngang: 2 x (6,3 mm m/vol.-kontroll)
- Linje ut: 1 x 3,5 mm
- Bluetooth-profiler: Strømmeformat: SBC, Musikkstrømming (A2DP), Avspilling-/volumkontroll: AVRCP, Flerpunktstøtte (Flerkobling)

Anvendelighet

- Karaoke: ekkokontroll, Kvinne-/

- mannstemmebytte, Vokalfjerning
- Brukergrønsnitt: LED: Rød for ECO og Standby, Lydtoner: BT
- Volumkontroll: Tact-bryter

Skjerm

- Høytalerlyseffekt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat

Drift

- Vekselstrømforsyning: Strømledning (avtakbar)
- Støtte for vekselstrømspenning: 110–220 V (hele området)
- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Batteritype: Li-ion (innebygd)
- Batterilevetid: 14 t
- Standby-modus

Mål

- Bruttovekt: 7,37 kg
- Nettovekt: 5,6 kg
- Produktmål (BxDxH): 268x385x285 millimeter
- Emballasjemål (B x H x D): 358 x 447 x 340 millimeter

Høydepunkter

Spill rå rytmer

Med kraftig lyd og kraftfull, dundrende bass fyller du rommet med rytmer. 14 timers spilletid fra én lading gjør at du kan danse til musikken hele natten.

Bli opplyst av musikken

Få alle til å danse med lyseffekter til fest. Fargede lys på høytalerne pulserer i takt med musikken, blinker i forskjellige rekkefølger eller lyser kontinuerlig.

Syng sangen. Spill sangen.

Mikrofon- og gitarinnganger (6,3 mm) gjør festen enda bedre. Syng til en spilleliste, eller dans til din egen musikk. Du kan til og med fjerne vokalen til en sang du synger med på, slik at bare stemmen din kan høres. Morsomme karaokeeffekter gir deg muligheten til å legge til ekko til vokalen, eller bytte vokallyder fra kvinne til mann og tilbake igjen!

Ta festen med deg

Det innebygde bærehåndtaket gjør at du kan spille hvor du vil. Ta med sangene til huset til en venn. Løft opp stemningen på basketballbanen. Du kan til og med sammenkoble med en annen Philips TANX200-festhøytaler ved hjelp av 3,5 mm linjeinngangstilkoblingen.

Kraftig lyd, enkel sammenkobling

Sammenkobling med Bluetooth-enheten er enkelt. Bare trykk på Bluetooth-knappen, så er høytaleren klar til sammenkobling. Den trådløse rekkevidden er 10 m.



Utgivelsesdato
2020-12-24

Versjon: 2.0.1

12 NC: 8670 001 68513
EAN: 48 95229 11055 7

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com