



Philips
Замінний пульт
дистанційного керування

для телевізорів Panasonic
Функція навчання

SRP4040



Заміна пульта ДК для телевізорів PANASONIC

Із функцією навчання

Попередньо запрограмований за допомогою ІЧ-коду телевізорів PANASONIC. Сумісність з усіма типами телевізорів, такими як Smart TV, рідкокристалічні, світлодіодні, плазмові тощо. Можна скопіювати будь-яку кнопку з наявного пульта ДК за допомогою функції навчання.

Повна сумісність

- Повна сумісність з усіма ІЧ-кодами телевізорів Panasonic

Запам'ятовує функції та налаштування наявного пульта ДК

- Скопіюйте будь-який код кнопки з наявного пульта дистанційного керування.
- Легке налаштування будь-яких кнопок замінного пульта дистанційного керування

Жодних зусиль і готовність до використання

- Більше ІЧ-кодів для вибору вручну для попередніх моделей.
- Готовність до використання

PHILIPS

Специфікації

Зручність

- Кількість кнопок: 44
- Дозволи контролюючих органів: Маркування CE
- Підтримувані пристрої: Телевізори
- Мови в посібнику: EN/FR/ES

Властивості ІЧ-випромінювання

- Робоча відстань: 10 м
- Кут передачі: 45 градусів
- Світлодіоди передачі: 1
- Універсальна база даних ІЧ-кодів

Потужність

- Ресурс батареї: 12 місяців
- Тип батареї: ААА
- Кількість батарей: 2

Налаштування

- Спосіб налаштування: на пристрої

Розміри упаковки

- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Блістер-упаковка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Код EAN: 48 95229 11870 6
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 12 x 27,5 x 3 см
- Вага брутто: 0,186 кг
- Вага нетто: 0,134 кг
- Вага тари: 0,052 кг

Зовнішня коробка

- Код GTIN: 1 48 95229 11870 3
- Кількість споживчих комплектів: 6
- Вага брутто: 1,369 кг
- Outer carton (L x Ш x В): 29,2 x 17 x 15,2 см
- Вага нетто: 0,804 кг
- Вага тари: 0,565 кг

Основні

Сумісний ІЧ-код Panasonic

Повна сумісність. У бібліотеці кодів містяться різні ІЧ-коди телевізорів Panasonic. Працює зі смарт-телевізорами та іншими попередніми типами телевізорів. У комплекті також ІЧ-код для телевізорів Philips.

Функція навчання

Скопіюйте будь-яку кнопку наявного пульта за допомогою функції навчання. Можна легко налаштувати будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування для зручного використання.

Готовність до використання

Готовність до використання з попередньо запрограмованим ІЧ-кодом телевізорів PANASONIC

