



„Philips“
CD grotuvas

MP3-CD

AZ1046

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.

Neprilygstami klausymosi pojūčiai

- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- FM/MW FM imtuvas skirtas mėgautis radija

Paprasta naudoti

- CD grojimas atsitiktine tvarka/programavimas/kartojimas asmeniniui mėgavimuisi muzika
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Sodrus ir aiškus garsas

- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas giliam ir dramatiškam garsui

PHILIPS

genialu ir paprasta

Ypatybės

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW



MP3 („MPEG 1 Audio layer-3“) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurios pagalba didelės skaitmeninės muzikos bylos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, leidžiančiu greitai ir lengvai persiųsti garso bylą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas padidina mėgavimąsi muzika, akcentuodamas žemųjų muzikos dažnių turinį naudojantis įvairiais garso nustatymais - nuo aukšto iki žemo – vieno mygtuko paspaudimu! Patys žemiausi žemieji dažniai dažnai pasimeta, esant labai žemam garsui. Norint to išvengti, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir sustiprinti žemuosius dažnius, todėl galėsite mėgautis nepertraukiamu garsu net ir grojant labai tyliai.

CD groj. ats. tv./progr./kart.




„Grojimo atsitiktine tvarka/programavimo/kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“, „Programuoti“, „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

„MP3 Link“



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogus, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

FM/MW imtuvas



FM/MW (AM) stereo imtuvas

Specifikacijos

Garso perklausa

- Medijos perklausa: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disko grojimo režimai: greitai pirmyn / atgal, kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti

Derin tuvas / imtuvas / siųstuv as

- Imtuvo diapazonas: FM, MW
- Antena: FM antena

Garsas

- Garso patobulinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garso sistema: Stereo
- Garso regulatorius: rotacinis (analogiškas)
- Išvesties galia: 2 x 1 W RMS

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalinė

Patogumas

- Įdėjimo būdas: viršuje
- Ekranas: LCD ekranas

Jungiamumas

- „MP3 Link“: 3,5mm stereo linija

Maitinimas

- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6

Priedai

- Laidai/jungtys: Maitinimo laidas
- Kita: Vartotojo vadovas
- Garantija: Garantijos lapas

Matmenys

- Bendrasis svoris: 2 kg
- Pakuotės dydis: 175 mm
- Pakuotės aukštis: 275 mm
- Pakuotės plotis: 320 mm
- Svoris: 1,5 kg
- Pagrindinio prietaiso dydis: 243 mm
- Pagrindinio prietaiso aukštis: 146 mm
- Pagrindinio prietaiso plotis: 291 mm



Išleidimo data 2011-06-22

Versija: 1.0.6

12 NC: 8670 000 40403
EAN: 87 12581 42900 3

© 2011 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com