

Registre o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

XL490


XL495



Guia de Início Rápido

PHILIPS


1 Ligar



Apenas em versões com
vários terminais do telefone.


2 Começar

Configurar o seu telefone



- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla ▲🕒 / ▼🕒 para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone



🔋 > 70%

🔋 70% - 40%

🔋 40% - 10%

🔋 Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

Telefonar

- Para efectuar uma chamada, prima 📞^R ou 🔊 e marque o número.
- Para atender uma chamada, prima 📞^R ou 🔊 quando o telefone tocar.
- Para terminar uma chamada, prima 📞.

Ajustar o volume

Prima ▲🔊 ou ▼🔊 para ajustar o volume durante uma chamada.

Definir as teclas de memória directa


- 1 Introduza o número e mantenha **m1**, **m2** ou **m3** premido.
- 2 Siga as instruções no ecrã.
- 3 Para efectuar uma chamada rápida a partir de um registo guardado na tecla de memória directa, prima **m1**, **m2** ou **m3** no modo de espera e, em seguida, prima 📞^R ou 🔊 para marcar o número.

Adicionar um contacto à agenda

- 1 Prima **[Menu]**.
- 2 Seleccione **[Agenda]** > **[Adicionar novo]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

3 Atendedor de chamadas (para XL495)

Ouvir mensagens gravadas



- ① Para ligar ou desligar o atendedor de chamadas no modo de espera, prima
- ② Para eliminar a mensagem actual, prima
- ③ Para ajustar o volume, prima
- ④ Para reproduzir a mensagem seguinte, prima

- ⑤ Para reproduzir a mensagem anterior/ repetir a mensagem actual, prima
- ⑥ Para iniciar/parar a audição, prima



Nota

- Para obter mais informação, consulte a secção relativa ao atendedor de chamadas no manual do utilizador.

Gravar uma mensagem

- 1 Prima **[Menu]**.
- 2 Selecciona **[Atended autom.] > [Mensagem]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.



Consulte o manual do utilizador
fornecido com o seu novo telefone
ou transfira a versão mais actual de
www.philips.com/support.



Este símbolo num produto significa que
o produto está abrangido pela Directiva
Europeia 2012/19/EU.

Este produto foi fabricado e é vendido
sob a responsabilidade da Gibson
Innovations Ltd., e a Gibson Innovations
Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas
comerciais registadas da Koninklijke
Philips N.V. e são usadas sob licença da
Koninklijke Philips N.V.



QSG_XL490-495
23_PT_V3.0
WK17115