



ES Manual de usuario corto
PT-BR Manual do utilizador resumido

PHILIPS



ES

Para obtener instrucciones detalladas para su uso, visite www.philips.com/support.

PT-BR

Para obter instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/support.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.


FWT3600_55_Short User Manual_V1.0

ES

1 Importante

Seguridad

Conozca estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar descargas eléctricas. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto. El signo de exclamación indica las características del producto que pueden provocar problemas de funcionamiento y mantenimiento. Por eso, se recomienda leer el manual de instrucciones. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos (por ejemplo, jarrones). PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, el conductor ancho debe introducirse por completo en la ranura adecuada.

Instrucciones de seguridad importantes

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- 7 Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- 8 No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que produzcan calor (incluso amplificadores).
- 9 Proteja el cable de alimentación. Evite pisar o doblar el cable, en particular a la altura del conector y las terminales de contacto del aparato.
- 10 Utilice sólo los accesorios que especifica el fabricante.
- 11 Utilice solamente el carrito, el soporte, el trípode o la mesa que indica el fabricante o los que se venden con el equipo. Tenga cuidado cuando transporte el equipo en el carrito para evitar caídas y posibles lesiones.
- 12 Desenchufe el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice por un periodo prolongado.
- 13 Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados por personal de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia técnica cuando, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el equipo estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.
- 14 **PRECAUCIÓN: Para evitar que las pilas se sulfaten y provoquen lesiones y daños materiales o en la unidad:**
 - Instale todas las pilas de forma correcta, de acuerdo con los signos + y - marcados en la unidad.
 - No utilice pilas de distintas clases (nuevas y usadas o de carbono y alcalinas, etc.).
 - Extraiga las pilas cuando no utilice la unidad durante un periodo prolongado.
 - Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a calor excesivo como luz del sol, fuego o fuentes similares.
- 15 No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras.
- 16 No coloque objetos sobre el equipo que puedan dañar el sistema (como por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- 17 Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan como dispositivos de desconexión, deben estar accesible y fáciles de operar.

Advertencia

- Nunca quite la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor ni a las llamas.
- Nunca mire el haz láser que se encuentra dentro del aparato.
- Recuerde tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Precaución

- Si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste distintos de los que se mencionan aquí, pueden producirse radiaciones y otras situaciones peligrosas.

Aviso

Las alteraciones o modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de Philips Consumer Lifestyle pueden anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Be responsible
Respect copyrights

La realización de copias ilícitas de material protegido contra copias no autorizadas, como programas informáticos, archivos, transmisiones y grabaciones de sonido, puede violar los derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este dispositivo no debe utilizarse para esos fines.

Información medioambiental
Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

El artefacto exhibe esta etiqueta:



Nota

- La placa de identificación está ubicada en la parte posterior de la unidad.

PT-BR

1 Importante

Segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior do aparelho que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto. O 'ponto de exclamação' alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção. AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este aparelho não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho. CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte todo o pino longo do plugue à sua respectiva entrada.

Instruções de segurança importantes

- 1 Leia estas instruções.
- 2 Guarde estas instruções.
- 3 Preste atenção a todos os avisos.
- 4 Siga todas as instruções.
- 5 Não use este equipamento próximo à água.
- 6 Para limpeza, use apenas um pano seco.
- 7 Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- 8 A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- 9 Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.

- 10 Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- 11 Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caia e provoquem acidentes.
- 12 Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- 13 Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- 14 **CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:**
 - Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
 - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
 - Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.
 - As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- 15 O equipamento não deve ser exposto a respingos.
- 16 Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- 17 Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.

Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
- O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Be responsible
Respect copyrights

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constituir um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Informações ambientais
Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma). O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este aparelho inclui este rótulo:



Nota

- A placa do modelo está localizada na parte posterior do aparelho.

Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina.

2 AAA

ES Conexión de la antena FM
PT-BR Conectar a antena FM

ES Conexión de la antena FM
PT-BR Conectar a antena AM

ES

Poner en espera

Pulse varias veces para pasar de encendido a modo de espera y viceversa.

Plug & Play

Al encender por primera vez, la unidad comenzará automáticamente a guardar emisoras de radio.

Pulse para comenzar la instalación.

PT-BR

Alternar para o modo de espera

Pressione repetidamente para alternar entre os modos de espera e ligado.

Plug and play

A primeira vez que conecta a unidade na energia, ela automaticamente começa a armazenar estações de rádio.

Pressione para iniciar a instalação.

ES

Reproducción de discos

- 1 Pulse para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Pulse en la unidad principal para abrir la bandeja de discos.
- 3 Coloque un disco en la bandeja de discos con la cara impresa hacia arriba.
- 4 Pulse en la unidad principal para cerrar la bandeja de discos.

→ La reproducción se iniciará automáticamente.

PT-BR

Reproduzir um disco

- 1 Pressione para seleccionar a origem de disco.
- 2 Pressione na unidade principal para abrir o compartimento de disco.
- 3 Insira um disco na bandeja, com o lado impresso voltado para cima.
- 4 Pressione na unidade principal para fechar o compartimento de disco.

→ A reprodução é iniciada automaticamente.

ES



Reproducción desde un dispositivo USB

- 1 Conecte el dispositivo USB a la toma **USB DIRECT** de la unidad.
- 2 Pulse para seleccionar el dispositivo USB como fuente.
 - Pulse para seleccionar una carpeta.
 - Pulse para seleccionar un archivo de audio.
 - Si el dispositivo USB no se reproduce, pulse .

PT-BR

Reproduzir em um dispositivo USB

- 1 Conecte o dispositivo USB à entrada **USB DIRECT** do aparelho.
- 2 Pressione para seleccionar uma origem USB.
 - Pressione para seleccionar uma pasta.
 - Pressione para seleccionar um arquivo de áudio.
 - Se o conteúdo do dispositivo USB não for reproduzido, pressione .



CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

IMPORTANTE
El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay. Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

Producto: _____ Modelo: _____
Nro. De Serie: _____ Fecha de Venta: _____

Firma y sello de la casa vendedora: _____

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 - Buenos Aires, Argentina.

- PHILIPS ARGENTINA S.A.** es, en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:
- **6 (seis) meses** para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD/Portátiles, Sistema para automóvil, Parlantes y Patentes para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Cámaras digitales para fotos.
 - **1 (un) año** para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles.
 - **2 (dos) años** para los Reproductores de MP3 / MP4 fabricados en Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A. (FAPSA).
- El normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo -sin cargo alguno para el adquirente- cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:
- 1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.
 - 2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

- Señal casada de anulación de esta garantía, en los casos que corresponde:
1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 2. Exceso o caída de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
 3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y/o uso" que se adjunta al producto.
 4. Cualquier intervención o artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
- Cualquier intervención de validez si se observare lo siguiente:
- 4.1. Entendidos o reparados en los datos incluidos en el certificado, certificado de garantía o factura.
 - 4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.

- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 3. Los daños ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, piles, baterías, etc.) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.
 4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causados por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 5. Las fallas o daños ocasionados en defectos en la línea telefónica.
 6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
 7. Los condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detallados en el Manual de uso del mismo.
 8. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mercadería.

Certificado de Garantía válido para:

Bolivia-Chile-Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-Honduras-Nicaragua-México-Panamá-Paraguay-República Dominicana-Venezuela

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se registrarán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portátil y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre en forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por acciones de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los cables o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquel para el cual fue mercadería.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará más tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información
Línea de atención al consumidor
Bolivia: 800 180 664
http://www.philips.com/
Chile: 600 745477
http://www.philips.cl/
Colombia: 01 800 700 7445
http://www.philips.com.co/
Costa Rica: 0800 507 7445
http://www.philips.com.cr/
Ecuador: 1-800-10-1045
http://www.philips.com.ec/
El Salvador: 800 6024
http://www.philips.com.sv/
Guatemala: 1 800 299 0007
http://www.philips.com.gt/
Honduras: 01 800 504 6200
http://www.philips.com.hn/
Nicaragua: 01 800 504 6200
http://www.philips.com.ni/
Panamá: 800 504 6200
http://www.philips.com.pa/
Paraguay: 021 4554-2047
http://www.philips.com.py/
República Dominicana: 1 800 751 2673
http://www.philips.com.do/
Venezuela: 0800 100 4888
http://www.philips.com.ve



ES

Sintoniza una emisora de radio.

- 1 Pulse **TUNER** varias veces para seleccionar FM o AM.
- 2 Pulse **◀/▶** o mantenga pulsado **◀/▶** por más de 2 segundos para sintonizar automáticamente una emisora de recepción potente.

PT-BR **Sintoniza uma estação de rádio**

- 1 Pressione **TUNER** várias vezes para selecionar FM ou AM.
- 2 Pressione **◀/▶** ou mantenha pressionado **◀/▶** por mais de dois segundos para sintonizar automaticamente a uma estação com recepção forte.

ES

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** para activar el modo de ajuste del reloj.
- 2 Pulse **◀/▶** varias veces para seleccionar el formato de 12 horas o el de 24 horas.
- 3 Pulse **CLOCK** para confirmar.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los minutos.

PT-BR **Ajustar o relógio**

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **CLOCK** para ativar o modo de ajuste do relógio.
- 2 Pressione **◀/▶** repetidamente para selecionar o formato de 12 horas ou 24 horas.
- 3 Pressione **CLOCK** para confirmar.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para ajustar a hora e os minutos.

Centros de Atención al Cliente

ARGENTINA
Tel.: 0800-889-7632
(Número gratuito)
(011) 4544-2047

PARAGUAY
Tel.: 0004-801-54 0004
(Número gratuito)

URUGUAY
Tel.: 0004-054 176
(Número gratuito)

Para más Información visite nuestra web: www.philips.com.ar

■ CAPITAL FEDERAL

■ GRAN BUENOS AIRES

■ ELECTRA S.R.L.

■ ATTENDANCE S.A.

■ DIG TRONIC

■ GATTUSO DEMETRIO

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES


■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES

■ BUENOS AIRES



ES

Especificaciones

Amplificador

Disco

Sintonizador

Altavoces

Información general

Alimentación de CA

Consumo de energía en funcionamiento

Consumo de energía en modo de espera

USB directo

Dimensiones

Unidad principal

Peso (sin altavoces)

Peso (con altavoces)

■ SAN JUAN

■ SAN LUIS

■ SANTA CRUZ

■ SANTA FE

■ TIERRA DEL FUEGO

■ TUCUMÁN

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN PARAGUAY

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN URUGUAY

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA


■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA



PT-BR

Especificações

Amplificador

Disco

Sintonizador

Altavozes

Informações gerais

Alimentação AC

Consumo de energia em funcionamento

Consumo de energia em modo de espera

USB Direct

Dimensões

Unidade principal (L x A x P)

Peso (sem as caixas acústicas)

Peso (com as caixas acústicas)

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO

■ SÃO PAULO