



Philips
Универсальный пульт ДУ

2-в-1 для ТВ/DVD

SRUI60



Простой, компактный, быстрый

Универсальный пульт дистанционного управления, позволяющий переключать каналы телевизора, управлять DVD-проигрывателем и регулировать громкость усилителя независимо от марки устройства.

Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Теперь с помощью идеального пульта ДУ так просто наслаждаться просмотром DVD!
- Готов к использованию с оборудованием компании Philips

Невероятное удобство

- Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда пришло время сменить батареи
- Специальные клавиши для навигации в меню
- Удивительно плоский пульт управления

Быстрая и простая установка

- Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
- Производит автоматический поиск указанной марки
- Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте
- Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе

PHILIPS
sense and simplicity

Характеристики

Удобство

- **Универс. база инфракрасных кодов:** Телевизоры, формат DVD
- **функциональные возможности телевизора:** Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, 16:9
- **Функции DVD:** Клавиши перемещения, Меню системы управления, Управление с помощью меню диска
- **Легкая установка:** Автопоиск
- **Шаги установки:** 2
- **Поддержка языка:** GB/F/D/NL/I/E
- **Языки руководства:** GB/F/E/D/NL/I/P/S/DK/N/FIN
- **Количество кнопок:** 22
- **Запрограммирован для устройств Philips:** да
- **Подтверждение соответствия нормативам:** Маркировка CE
- **Влагонепроницаемый:** да

Аксессуары

- **Батарея:** Да, литиевая батарея-таблетка

CR2025 3В

Питание

- **Срок службы батарей:** 12 месяцев
- **Количество батарей:** 1

Габариты

- **Размеры защитного колпака (ШхГхВ):** 141 x 249 x 15 мм
- **Размеры коробки (ШхГхВ):** 181 x 297 x 170 мм
- **Сложенный:** Прозрачная упаковка/картонная коробка
- **Материалы:** Утилизируемый полиэтилен А

Возможности ИК-связи

- **Рабочее расстояние:** 7 м
- **Индикаторы передачи:** 1
- **Универсальная база данных ИК кодов:** Да
- **Количество брендов в базе данных:** Более 600
- **Диапазон частоты носителя:** 24 - 55 кГц
- **Угол передачи:** 90 градус

Основных функции продукции

Пульт ДУ для систем дом. развлечений

С помощью этого пульта ДУ можно мгновенно управлять всеми основными функциями ТВ и DVD проигрывателя с устройством записи, теперь проще и веселее смотреть DVD и переключать каналы.

Запрограммирован на устройства Philips

Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

Плоский и дизайн и яркое оформление

Замените множество пультов дистанционного управления на вашем столе на весело оформленный пульт ДУ, который будет управлять основными функциями вашего ТВ, DVD и ресивером независимо от марки и модели.

Специальные клавиши меню

Специальные клавиши для простой навигации в меню оборудования для простоты действий без необходимости удерживания клавиши shift или функциональных клавиш

Индикатор низкого заряда батареи

Для указания, когда батареи следует зарядить или заменить.

Автопоиск марки изделия

Чтобы подключить новый пульт ДУ, необходимо просто провести процедуру автоматического поиска соответствующего кода вашей аппаратуры.



Дата выпуска 2007-12-07

Версия: 2.0

12 NC: 9082 100 03885
EAN: 87 10895 86554 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com