



Philips
CD Soundmachine

Compatível com CD, CD de MP3
e USB

FM/AM
2W



AZ380SX

Ouçá suas músicas onde você estiver

com USB Direct

Que tal curtir sua coleção de músicas armazenadas no player portátil sem usar os fones de ouvido? Basta conectar o USB Direct ao CD soundmachine Philips e se divertir com suas músicas digitais favoritas dos incríveis alto-falantes, a qualquer hora, em qualquer lugar.

Ouçá suas músicas favoritas de diferentes fontes

- USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA
- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- Sintonizador FM/MW para curtir rádio
- MP3 Link para reprodução de músicas

Fácil de usar

- Repetição/Reprodução aleatória do CD para que você possa curtir músicas personalizadas
- CD programável de 20 faixas

PHILIPS

Especificações

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM, MW (AM)
- Antena: Antena FM

Áudio

- Sistema de áudio: estéreo
- Controle do volume: giratório (analógico)
- Potência de saída: 2 x 1 W RMS

Caixas acústicas

- Número de caixas de som integradas: 2
- Acabamento da grade do alto-falante: metálico

Conectividade

- MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm
- USB: Host USB

Alimentação

- Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
- Tensão da bateria: 1,5 V
- N° de pilhas: 6
- Tipo de alimentação: Entrada CA - 110V

Praticidade

- Dígitos do visor: 3
- Tipo de display: Display LCD
- Tipo de carregador: parte superior

Acessórios

- Cabos/conexão: cabo de alimentação
- Garantia: Folheto de garantia
- Outros: Manual do Usuário

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 212 x 245 x 130 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 280 x 156 x 246mm
- Peso do produto: 1.1 kg
- Peso, incluindo embalagem: 1,7 kg

Destaques

Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compactação de áudio reduz em até 10 vezes o tamanho de arquivos de músicas digitais praticamente sem perda na qualidade do áudio. MP3 e WMA são dois formatos de compactação que permitem que você curta um universo de músicas digitais neste aparelho Philips. Baixe músicas em MP3 ou WMA de sites de música autorizados ou crie seus próprios arquivos de música MP3 ou WMA copiando CDs de áudio e transferindo-os para o aparelho.

MP3 Link



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

USB Direct



Com o modo USB Direct, basta conectar o dispositivo USB à porta do dispositivo Philips para reproduzir suas músicas digitais diretamente no dispositivo Philips.



Data de emissão
2014-07-10

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96436
EAN: 08 71258 16629 29

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com