



Philips
Digital PhotoFrame

20,3 cm (8 tum)



SPF4308

"Ja, du kan definitivt se dragningskraften."

Gör den fräck. Gör den rolig. Eller få någon att fälla en tår. Visst, en bild säger mer än tusen ord. Men nu kan du förse dina foton med egna specialmeddelanden – och göra din present ännu mer minnesvärd och meningsfull!

En present som är full av överraskningar

- Anpassa med dina egna foton och meddelanden
- Låt dig inspireras av inbyggda gratulationskort
- Ställ in kommande överraskningar med inbyggd timer

Anledningar till att ha din PhotoFrame på varje dag

- Välj bland 15 roliga, animerade klockor för att hålla tiden på ditt eget sätt
- Du kan växla mellan foto och klocka med en särskild lägesknapp
- välj att visa dina foton med 10 kollagestilar!
- Var beredd på att få överraskningsmeddelanden från dina vänner

Miljömedveten design

- Skärmen slås av och på automatiskt vid valda tidpunkter för att spara ström
- Våra förpackningar är små för att materialåtgången ska minimeras



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifikationer

Bild/visning

- Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Bildförhållande: 4:3
- Skärmupplösning: 800 x 600
- Ljusstyrka: 200 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 500:1

Lagring

- Inbyggt minne (RAM): 512 MB (för 500 HD-foton)
- Minneskortstyper: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediaskort, Memory Stick™, Memory Stick Pro

Bekvämlighet

- Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
- Kortläsare: Inbyggd (1x)
- Placering: Liggande, Stående, Automatisk fotoorientering
- Knappar och kontroller: Strömbrytare, 3 knappar, 4-vägs navigeringsknapp & inmatning
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Myndighetsgodkännande: CE, GOST, Schweiz, C-Tick

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Snabbstartguide, Användarhandbok på CD-skiva
- Bruksanvisning: Arabiska, Tjeckiska, Danska/norska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Italienska, Malay, Polska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska

Mått

- Apparattorlek med stativ (B x H x D): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Vikt: 0,58 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -10 °C till 60 °C

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: (Systemet på) 4,6 W
- Energiläge som kan användas: Nätdriven
- DC-utgång ampere: 1 A
- DC-utgång volt: 9 V

Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 54136 1
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Förpackningens mått (B x H x D): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Bruttovikt: 1,876 kg
- Nettovikt: 1,478 kg
- Taravikt: 0,398 kg

Yttre kartong

- GTIN: 1 87 12581 54136 8
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Bruttovikt: 4,22 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Nettovikt: 2,956 kg
- Taravikt: 1,264 kg

Anslutningar

- USB: USB 2.0-slav

Funktioner

Anpassa din PhotoFrame

Anpassa med dina egna foton och meddelanden i 3 enkla steg. 1. Välj foto 2. Anpassa med ett meddelande 3. Present klar att ges bort!

Inbyggda gratulationskort

Vet du inte vad du ska säga? Den goda nyheten är att vi har lagt in många inspirerande och hjärtliga meddelanden som du kan välja bland. Välj ett och lägg till det som det är eller redigera det så det blir mer personligt.

Ställ in överraskningar med timern

Ställ in en timer för foton som du har anpassat. Dessa foton visas på en födelsedag, en årsdag eller vid något speciellt firande. Ett fantastiskt sätt att skapa överraskningar!

Välj bland 15 animerade klockor

Håll tiden på ditt eget sätt, genom att välja mellan 15 roliga animerade klockor.

Särskild lägesknapp

Du kan snabbt växla mellan foton och klocka med en särskild lägesknapp. Tryck en gång för att få från bildspel till klocka. Tryck igen för att gå från klocka till bildspel.

Visa foton med kollage

välj att visa dina foton med 10 kollagestilar!

Skärm som slår på och av automatiskt

En timer slår på och av PhotoFrame vid de tidpunkter du väljer. På så sätt minskas energiförbrukningen för miljöns skull och du sparar in en tredjedel av energikostnaderna för PhotoFrame.



Publiceringsdatum
2016-05-03

Version: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62631
EAN: 87 12581 54136 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com