

# Tillegg

\* TAB5105 og TAB5305





Equalizer (EQ)-innstilling:

Trykk på **EQ** på fjernkontrollen for å velge EQ-modus.

Musikk/Film/Nyheter/Stadion

LED-lampen blinker i tre sekunder for å vise gjeldende

EQ-modus:

Element	Indikatorfarge	EQ-modus
	Hvit	Musikk
	grønn	Film
	Rød	Nyheter
	Cyan	Stadion