

Siempre a su disposición para ayudarle Manual del usuario Para registrar tu producto y obtener asistencia, visitá: www.philips.com/welcome






Manual de usuario corto









PHILIPS








All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

FWM2200_55_SUM_V1.0








COMPACT


Windows


Media ***


















Almacenamiento automático de estaciones de radio

- 1 Pulse TUNER varias veces para seleccionar la banda FM o MW (AM).
- 2 Mantenga pulsado PROG hasta que aparezca AUTO en la pantalla.
- 3 Pulse ▲ / ▼ para seleccionar una emisora de radio presintonizada.



Almacenamiento manual de estaciones de radio


- 1 Pulse TUNER varias veces para seleccionar la banda FM o MW (AM).
- 2 Pulse **I** Pulse **I** para sintonizar una emisora de radio.
- 3 Pulse PROG para activar el modo de programación.
- Pulse ▲ / ▼ para asignar un número de presintonía y, a continuación, pulse PROG para confirmar.
- Repita los pasos 2 a 4 para almacenar más estaciones de radio.



- En el modo de espera, mantenga pulsado SLEEP/TIMER hasta que se desplace SET TIMER.
- Pulse CD, TUNER o USB para seleccionar una fuente de alarma.
- Pulse SLEEP/TIMER para confirmar
- Pulse I◀◀ / ▶▶I para ajustar la hora. Pulse SLEEP/TIMER para confirmar.
- Repita los pasos 4-5 para ajustar los minutos.







Alimentación de CA	110 - 127 V/220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	100 W
Carga máxima de la entrada de USB	5 V, 0,5 A
Dimensiones - Unidad principal (ancho x alto x profundidad)	223 × 313 × 252 mm
- Altavoz (ancho \times alto \times profundidad)	195 × 310 × 207 mm
Peso - Con embalaje - Unidad principal - Altavoces	9,7 kg 3,6 kg 2 × 2,1 kg
Potencia de salida	2 × 100 W
Respuesta de frecuencia	63 - 16000 Hz, ±3 dB
Relación señal / ruido	> 55 dBA
Entrada AUX	650 mV RMS
Tipo de láser:	Semiconductor
Diámetro del disco	12 cm, 8 cm
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD y WMA-CD
DAC de audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsión armónica total (THD)	< 1%
Respuesta de frecuencia	63 Hz - 16 kHz
Relación S/R	> 60 dBA
Zona de sintonización:	FM: 87.50 - 108.00 MHz;
	MW: 530 - 1710 kHz
Intervalo de sintonización	FM: 50 KHz
	MW: 10 kHz
Sensibilidad (Mono, relación S/R 26 dB)	< 22 dBu (FM), < 86 dBu (MW)
Distorsión armónica total (THD)	< 3%
Relación señal / ruido	> 45 dBA (FM), > 40 dBA (MW)

Importante

Conozca estos símbolos de seguridad

Conozca estos símbolos de seguridad

Impedancia de los altavoces



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar descargas eléctricas. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del

El signo de exclamación indica las características del producto que pueden provocar problemas de funcionamiento y mantenimiento. Para evitarlos, se recomienda leer el manual de instrucciones. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la Iluvia ni a la humedad, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos (por ejemplo, jarrones). PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, el conductor ancho debe introducirse por completo en la ranura adecuada.

Instrucciones de seguridad importantes

- · Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias. • Siga todas las instrucciones.

utiliza por períodos prolongados.

FWM2200.indd 2

- No bloquee las aperturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que emitan calor (incluso amplificadores).
- Evite pisar el cable o apretarlo, especialmente en la zona donde se encuentran los conectores, el protector de cables y los terminales de salida del radio reloj.
- Utilice sólo los accesorios que especifica el fabricante. • Utilice solamente el carrito, la base, el soporte, el trípode o la mesa que indica el

• Desenchufe este sistema Hi-Fi durante tormentas eléctricas o si no lo

- fabricante o los que se venden con los sistemas Hi-Fi. Tenga cuidado cuando transporte el equipo en el carrito para evitar caídas y posibles lesiones.
- Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados por persona de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia técnica si, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector están dañados, si se
- derramó líquido o cayeron objetos dentro del sistema Hi-Fi, si el sistema estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó. • No exponga este sistema Hi-Fi a goteos ni salpicaduras.
- No coloque objetos sobre el sistema Hi Fi que puedan dañar el sistema (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas). • PRECAUCIÓN. Para evitar que las baterías se sulfaten y provoquen lesiones y daños
- materiales o en la unidad: • Instale todas las baterías correctamente, de acuerdo con las marcas + y - del sistema Hi Fi.
- Extraiga las baterías cuando no utilice el sistema Hi Fi durante un período prolongado. • Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan como dispositivos de
- desconexión, deben estar accesible y fáciles de operar.

Advertencia

- Nunca quite la carcasa de este aparato. No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
 No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor ni a las llamas.
- aparato de la corriente.

Riesgo de sobrecalentamiento. Nunca instale este aparato en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, alrededor de este aparato para que se ventile. Asegúrese de que

las ranuras de ventilación de este aparato nunca estén cubiertas por cortinas u otros objetos.

Nota

• La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

Aviso


Las alteraciones o modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de Philips Consumer Lifestyle pueden anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Cumplimiento El artefacto exhibe esta etiqueta:

Símbolo de equipo de Clase II:



Equipo CLASE II con doble aislamiento y sin sistema de conexión a tierra de protección.



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca deseche el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene baterías que no pueden desecharse con los residuos normales del hogar. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud. Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

Aviso sobre marcas comerciales



Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Derechos de propiedad intelectual

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos dueños. Philips se reserva el derecho de cambiar productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar suministros anteriores de acuerdo con dicho cambio.

Certificado de Garantía válido para:

Bolivia-Chile-Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internaciona (365 días), salvo para Chile donde los productos de las lineas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días) Condiciones de la garantía

PHILIPS

Esta garantía perderá su validez sí:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
 El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips • El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de
- racterísticas diferentes a las recomendadas en el manual de instruccione • El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.
- Están excluidos de garantía,
- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto Los casos fortuitos de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
 Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
 Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de

- Danos ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
 En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
 La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro pels que no es aquel para al cual fun precedendo.
- uncione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente. Centros de información

Líneas de atención al consumidor Bolivia: 800 100 664 http://www.philips.com Chile: 600 7445477

Colombia: 01 800 700 7445 www.philips.com.co Costa Rica: 0800 507 7445 Ecuador: 1-800-10-1045 www.centralamerica.philips.com El Salvador: 800 6024

México: 01 800 504 6200 www.philips.com.mx Nicaragua www.centralar Panamá: 800 8300 Perú: 0800-00100 www.philips.com.pe

República Dominicana: 1 800 751 2673 www.centralamerica.philips.com Venezuela: 0800 100 4888 www.philips.com.ve Guatemala: 1 800 299 0007

CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY IMPORTANTE

INITEDE L'ANTE

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.

Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

Producto: Modelo: Nro. De Serie: Fecha de Venta:

Firma y sello de la casa vendedora: Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A. y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A. Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina. **PHILIPS**

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha 6 (seis) meses para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para IPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes,

Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos, • 1 (un) año para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles,

• 2 (dos) años para los Reproductores de MP3 y MP4 fabricados en Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A. (FAPESA), el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno para el adquiriente- cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan: 1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay. 2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de

- 3. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda: 3.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
- 3.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales. 3.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta al producto. 3.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
- 4. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente: 4.1. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura. 4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del
- encabezamiento del presente certificado.
- 5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
- 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
- 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo. 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza. $5.5. \ \ Las \ fallas \ o \ da\~nos \ ocasionados \ en \ desperfectos \ en \ la \ l\'inea \ telef\'onica.$
- 5.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles. 6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
- La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.

- 8. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso
- 9. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o
- defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente 10.El presente certificado anula cualquier otra garantía implicita o explicita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos. 11.En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

Centros de Atención al Cliente

ARGENTINA Tel.: 0800-888-7532 PARAGUAY Tel.: 009-800-54 1 0004 (011) 4544-2047 Para más Información visite nuestra web: www.philips.com.a CAPITAL FEDERAL GRAN BUENOS AIRES ELECTARG S.R.L.

Lanús CasaTorres S.A. Lomas de Zamora Attendance S.A. ltuzaingo 1666 Av. Hipólito Yrigoyen 9228 Vedua: vedua 6305 'Eai., 43-167772 Centro: Nu Córdoba 1357 - Tel.; (011) 4811-0084/9/1050 Caballito: J. M. Moreno 287 - Tel.; (011) 4903-6967/ 6854/8983 Saladillo: Saladillo 2527 - Tel.; (011) 5554-9400 Lomas de Zamora Electarg S.R.L. **ATTENDANCE S.A.**Av. Monroe 3351 | Tel.: (011) 4545-5574 - 4545-4700 Avesa S.R.L. (1) **DIG TRONIC**Av San Martín 1762 | Tel.: (011) 4583-1501 GATTUSO DEMETRIO Juan Bautista Alberdi 3425 | Tel.: (011) 4619-1631

(3) Solamente reparan Cafeterias Phillips Saeco.

CHUBUT
Considero Rivadavia C.A.S. SRL

Córdoba

JUJUY

Electarg S.R.L.

Servelco SRL

Pje. E. Marsilla 635

Saeco - Dreller (b)
Capaldi Abel
Saeco - Total Service (b)
Saeco - Total Service (b)
Sarvice Omega
Saeco - Berti (t)
Grasso Electrica (d)
Vayard Sistema Biothitics
Mexico 421
Mexico 421

Solamente reparan pequeños aparatos domésticos, Ej. Aleitadora, Corta Cabello y Corta Barba, lepitadoras, Planchitas de pelo, Secadores de Pelo, Licuadoras, Mixer, Batidoras, Cateteras, Jugueras,

Sacco - Prim Refrigeracion (8) José Capurizio Junin Service (2) Saeco — Taktak (3) Da Tos e Hijos Mar del Plata Service Integral Mar del Plata Saeco – Lealmar (3)

(02941) 46-3297 Villa Regina

SALTA (0387) 431-7256 (02652) 42-8747 (02657) 42-3990 (03833) 45-1498 (02966) 42-0456 (02966) 43-7902 (03722) 42-6030 (03722) 43-7561 SANTA FE Rafaela SANTIAGO DEL ESTERO

Ctno. dal Fetero Rarchini Raúl Enrique (0385) 421-3872 (03783) 46-6791 (03772) 42-7463 (02964) 42-3410 (02901) 15-48-0832

Vallejos Televisión Mitre 276 (03717) 43-5985 (0388) 49-11696 (0388) 431-0911 Electrónica M.D. Calle 20 N° 370 Sacco-Equipamientos Lanea (8) Calle 17 N° 1575 Tecnocyf Centro de Servicios Av. Roca 179 Saeco - Balmaceda (3) Oses 415. 8° M. Argentinas Telecolor Vásquez España 450 – B° Evita (03822) 46-5354 MENDOZA
Godov Cruz Ricards Humberto Asaujo (1) Belgrano 1845

Saeco - Chiconi (3) Venezia 1167 Video Sistemas Fay Luis Beltán 1729 Diger Service Técnico Chile 314 MISIONES El Dorado Leandro N. Alem Megatones
Posadas Electrónica Cejo
Posadas Saeco - Sicon (\$)

Di Paolo 570 J.A. Roca 1124 Tevesur Saeco - Mora (3) Zener Electrónica Fotheringham 1 Brentana 519 Elordi 614 RIO NEGRO
Rio Colorado A.V.C Electronica Saenz Peña 297
Parlinche HC Electronica-Scolowy (2) Av. 12 de Octubre 1575

3/19/2013 11:43:21 AM