

Декларация за съответствие



PHILIPS

AQ95-56F-531-PF
(report No.)

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC
Building SBP6
(manufacturer's name)

P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the radio product :

PHILIPS
(name)

SBC HC8440 -/00 -/05
(Tx: SBC HC8442/00 ; Rx: SBC HC8445/00)
(type or model)

RF wireless headphone
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 301 357-1 v1.2.1 (2001-06)
EN 301 357-2 v1.2.1 (2001-06)
EN 301 489-1 v1.2.1 (2000-08)
EN 301 489-9 v1.2.1 (2001-11)
EN 60065: ed. 6
EN 60950:2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 89/336/EEC, 73/23/EEC & 93/68/EEC directives
and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.

K.Rysman
General Approbations Manager
(signature, name and function)

Eindhoven, 15/03/2004
(place, date)

2832 100 05288



Основна информация

- Технически е възможно да използвате допълнителен брой FM безжични слушалки или Philips FM безжични тонколони с един предавател ако всички те:
 - работят с 864 MHz честотата
 - работят според същата модулационна схема
 - могат да засичат 19kHz пилотен тон
 - Моля погледнете електрическата спецификация на уреда, за да се уверите че има съвместимост.
 - Моля съобразявайте се с местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчните материали, изтощени батерии и старо оборудване.
 - **Безопасност при слушане!** Продължителна употреба при висока сила на звука може да увреди слуха ви за постоянно.
 - Използвайте само презареждащи NiMH батерии със скасен кожух на Philips (R03/AAA, тип: SBC HB550S)
 - Преди да използвате FM безжичните слушалки за пръв път, уверете се, че батерийте са напълно зарадени за поне 16 часа. Това гарантира по-дълъг живот при работа на батерийте.
 - Махнете батерийте от отделението за тях на слушалките ако системата няма да бъде използвана дълго време.
 - Не разглабявайте продукта. При технически проблеми, занесете го при представителите на Philips или погледнете за помощния телефон на www.p4c.philips.com
 - Всякакви допълнителни опаковки са премахнати. Направили сме всичко, за да направим опаковката лесна за разделяне на два материала: картон и найлон.
 - Вашата система съдържа материали, които могат да се рециклират, ако се предоставят на специализирана фирма. Моля съобразявайте се с местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчните материали, изтощени батерии и старо оборудване.
- + Този текст трябва да се интерпретира само от техническа гледна точка и поради това не дава никакви гаранции или задължения отнасящи се за икономическата достъпност на едни FM безжични слушалки/тонколони съвместими с SBC HC8442.

Спецификации*

Предавател

| | |
|----------------------------------|--|
| Система: | Радио честотна (RF) |
| Модулация: | Честотна модулация (FM) |
| Честота на носителя: (/00 & /05) | Канал 1: 863.5 MHz |
| Канал 2: 864 MHz | |
| Излъчвана изходна мощност: | < 10 mW |
| Ефективен обхват на предаване: | 100 m** |
| Входящо ниво: | 500mV |
| Захранване: | 12 волта/ 200mA DC, централно позитивно; Тип: SBC CS030/00 (/05 за UK, Ireland) |

Приемник

| | |
|----------------------------------|--|
| Система: | Радио честотна (RF) |
| Честота на носителя: (/00 & /05) | Канал 1: 863.5 MHz |
| Канал 2: 864 MHz | |
| Съотношение сигнал/шум: | > 55dB (1kHz синуида) |
| Смущение: | ≤ 2% THD |
| Разделяне на каналите: | > 30dB |
| Честотен обхват на звука: | 20-20,000 Hz |
| Захранване: | 2 x R03/AAA презареждащи се батерии (Philips NiMH, тип: SBC HB550S) |
| Живот на батерийте: | ~ 15 часа |

* Прецификациите подлежат на промени

** В зависимост от състоянието на околната среда

Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories, декларира, че тази FM система с безжични слушалки (SBC HC 8440) съответства на всички основни изисквания и други свързани с тях условия на Директива 1999/5/EC.

Този продукт е проектиран, изпробван и произведен според Европейската R&TTE Директива 1999/5/EC.
Вследствие на тази Директива, този продукт може да се закупи в следните държави:

| /00 | | | | |
|-----|---|----|------------|---|
| B | ✓ | DK | ✓ | E |
| ✓ | | ✓ | <th>✓</th> | ✓ |
| IRL | X | I | ✓ | L |
| P | ✓ | SU | ✓ | S |
| D | ✓ | CH | ✓ | |

| /05 | | | | |
|-----|---|----|------------|---|
| B | X | DK | X | E |
| ✓ | | ✓ | <th>X</th> | X |
| IRL | ✓ | I | X | L |
| P | X | SU | X | S |
| D | X | CH | X | |

Този продукт отговаря на изискванията за клас 3 оборудване определени в EN301 489-1 и EN301 489-9.

Възможни проблеми

Ако слушалките имат значително влошаване на качеството на безжичния звук, първо проверете за възможни причини по-долу.
Ако не можете да премахнете проблема с тези съвети, последните упътването за повече информация, съвржат се с помощния телефон или се консултирайте с представителя. При никакви обстоятелства не опитвайте да поправяте система сами, тъй като това ще анулира гаранцията.

| Възможна причина | Решение |
|--|--|
| Смущения от друг радио източник или флуоресцентна лампа | <ul style="list-style-type: none">Настройте честотата на предавателя в задната част на панела на основната част.Изберете 1 от 2 възможности за най-добро приемане.Съветваме ви да изберете канал 1 като първа възможност.След това изберете съответната честота на излъчване на слушалките. |
| Слушалките не са настроени към предавателя Звука е прекалено слаб | <ul style="list-style-type: none">Преместете предавателя или слушалките на друго място.Изберете същата честота на предавателя на слушалките като тази на предавателя. Повторете го ако е необходимо.Нагласете силата на звука на слушалките, илиНагласете изходното ниво на аудио източника, който е свързан към предавателя. |

Важно

ВАЖНО:
Този продукт отговаря на последните изисквания за безопасност. Презареждащите батерии в продукта са специални. Зареждайте батерии само с устройството приложено с продукта или само с напълно съвместимо зарядно. Ако искате да смените батерии, моля използвайте само:
NiMH R03/AAA презареждащи батерии: **SBC HB550S**
Преди да използвате продукта за пръв път, уверете се, че батерията е заредена за поне 16 часа.
Това гарантира по-дълъг живот при работа на батерията.

Helpline (www.p4c.philips.com)

| | |
|--|--|
| België/Belgien/Belgique 32-2-525.81.11 | Lietuva 370-236-2761 |
| Danmark 45 33 29 33 33 | Nederland 0900-8406 |
| Deutschland 49-40-28990 | Norge 47-22-748 000 |
| Eesti 372-6-563 100 | Österreich 43-1-601 01 |
| España 34-91-4042200 | Portugal +351-21-416 33 33 |
| France 33 1 47 28 10 00 | Schweiz/ Suisse/ Svizzera 41-1-48 82 211 |
| Ελληνας 30-1-4894911 | Suomi 358-9-615 800 |
| Ireland 353-1-764 0000 | Sverige 468 598 520 00 |
| Italia 39.039.203.1 | Turkiye 0800 261 3302 |
| Latvija 371-7-204-044 | UK (United Kingdom) 44-208-689 2166 |

България
00 800 11 544 24
(бесплатен номер за абонати на фиксирани мрежи)

Употреба на вашата FM система с безжични слушалки

