

Digitální bezdrátový telefon  
Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

SE 140  
SE 145

# Vítejte

## Průvodce rychlým startem



**1** Připojení

**2** Instalace



**3** Použití

**PHILIPS**

# Obsah balení



Sluchátko SE140/SE145



Sít'ový adaptér



Telefonní kabel\*



Kryt baterií



2x AAA akumulátor



Návod k použití



Průvodce rychlým  
startem



Informace o záruce

## Poznámky


- \* Telefonní adaptér nemusí být nasazen na telefonní kabel. V tomto případě připojte telefonní kabel do adaptéru a pak teprve do telefonní zásuvky.
- Pokud jste zakoupili multipack, máte několik dalších sluchátek, nabíječů, síťových adaptérů a akumulátorů AAA.

## Varování

Vždy použijte příložené kabely a akumulátory.

# 1 Připojení

## A Umístěte základnu




Základnu umístěte v dosahu telefonní a síťové zásuvky.

### \*Tip


Umístění základny příliš blízko elektrických spotřebičů a zařízení může zhoršit dosah a kvalitu zvuku. Silné zdi mohou rovněž ovlivnit přenos signálů mezi základnou a sluchátkem.

## B Připojte kabely



Telefonní kabel a přívod síťového adaptéru zapojte do konektorů na zadní straně základny.

## C Zapojte do zásuvek



Opačné konce kabelů zapojte do zásuvek.


# 2

## Instalace

### **Varování**


Sluchátko nechte nabíjet nejméně 24 hodiny před prvním použitím.

### **A** Vložte akumulátory



Vložte akumulátory a uzavřete kryt baterií.

### **B** Nabijte sluchátko






Vložte sluchátko do základny a nabijte akumulátory. Zobrazí se ikona baterií.

### **C** Spust'te telefon

Pokud se objevila obrazovka stand-by, telefon je připraven k použití.

#### **Nebo**

Pokud se zobrazuje **CODE**: je nutné zvolit kód země, kde přístroj používáte. Další informace naleznete na str. 15 hlavního návodu.

- Pomocí  nebo  zobrazíte správný kód.
- Stiskem  potvrďte. *Sluchátko a základna se nastaví správně a objeví se obrazovka standby.*

**SE140** – telefon je připraven k použití.

**SE145** – telefon je připraven k použití. Záznamník je zapnutý a připravený přijímat zprávy.

# 3

## Použití

### Volání

Zadejte telefonní číslo a stiskněte .



### Přijetí hovoru

Pokud telefon zvoní, stiskněte .

### Ukončení hovoru

Stiskněte .





### Nastavení hlasitosti sluchátka

Během hovoru stiskněte  nebo .

### Vyvolání posledního čísla


Stiskněte  a pak .

### Změna hlasitosti a zvuku zvonění





- Stiskněte .
- Pomocí  nebo  nastavte hlasitost zvonění (0=vyp.).
- Stiskem 0–9 zvolte druh zvonění. Přehrává se zvolený zvuk.
- Stiskem  potvrďte.

### Přidání čísla do seznamu




- Stiskněte  a pak .

- Vyberte polohu v seznamu zadáním dvoumístného čísla mezi 01–20.
- Zadejte telefonní číslo a stiskem  potvrďte.

### Volání ze seznamu

- Stiskněte  , pak pomocí  nebo  vyberte požadované číslo.
- Stiskem  potvrďte.

### Nastavení data a času


- Stiskněte dvakrát .
- Zadejte datum (DD-MM) a čas (HH:MM).
- Stiskem  potvrďte.
- Stiskem  se vrátíte do režimu stand-by.

### Pouze SE145


### Vypnutí a zapnutí záznamníku

Stiskněte  na základně.

### Poslech zpráv

Stiskněte  . Nové zprávy se přehrávají.

### Nebo

Stiskněte a držte  , přehrají se všechny zprávy ze záznamníku.

## Řešení potíží

Způsob řešení dalších potíží naleznete v návodu v kapitole FAQ (často kladené otázky).

### Není volací tón

- Zkontrolujte zapojení. Odpojte telefon od napájecí sítě a opět jej připojte.
- Akumulátory jsou vybité – nabíjejte je po dobu nejméně 24 hodin.
- Můžete být příliš vzdáleni od základny – přesuňte se blíže.
- Použijte přiložený linkový kabel.

### Špatná kvalita zvuku.

- Přesuňte se blíže k základně.
- Vzdalte základnu nejméně na 1 m od elektrických zařízení.


### Ikona bliká

- Přesuňte se blíže k základně.
- Registrujte sluchátko k základně.

### Nepracuje identifikace volajících.

Ověřte předplatné u svého provozovatele sítě.

### Telefon nezvoní

Pokud se zobrazuje ikona  vyzvánění je vypnuto. Zvyšte hlasitost zvonění. Podrobnosti v návodu.

## Potřebujete pomoci?

Prostudujte si návod dodaný s telefonem Philips SE140 nebo SE145.

Pomoc online: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number : 3111 285 35891 (CZ)

Printed in P.R.C.

