

Philips
Rádiobudík

Kompaktný dizajn

AJ3112



Začnite deň po svojom!

Zobudte sa rádiom alebo bzučiacom

Tento štýlový rádiobudík Philips má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má zabudované AM/FM rádio a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, alebo na bzučiak.

Začnite deň po svojom

- Zobudte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak
- Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Jednoduché používanie

- MW/FM tuner
- Veľký displej na ľahké sledovanie
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Záložná batéria zaistí pamäť pre čas pri výpadku napájania

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: rádiobudík, bzučiak, 24-hodinové znovu nastavenie budíka, opakovaný budík (zdriemnutie)
- Hodiny: Digitálny, časovač vypnutia
- Typ displeja: LED displej

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 100 mW RMS

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Pásmo tunera: FM, MW

Príslušenstvo

- Iné: Manuál používateľa
- Záruka: Záručný list



Rozmery

- Hmotnosť brutto: 1,15 kg
- Hmotnosť výrobku: 0,9 kg
- Typ balenia: D-box
- Hĺbka hlavnej jednotky: 130 mm
- Výška hlavnej jednotky: 56 mm
- Šírka balenia: 138 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 130 mm
- Výška balenia: 213 mm
- Hĺbka balenia: 56 mm

Príkon


- Napätie batérie: 9 V
- Počet batérií: 1
- Typ batérie: 6F22 9 V
- Typ napájania: Vstup AC

Hlavné prvky

Zobuďte sa na rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

Opakovaný budík



Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspíte. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

Časovač vypnutia



Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si CD alebo stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspieť pri obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

Záložná batéria

Záložná batéria zaisťuje pamäť pre čas pri výpadku napájania



Dátum vydania
2012-04-20

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 39057
EAN: 87 12581 41267 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com