

Philips
CD Soundmachine med
Dynamic Bass Boost

MP3

digitalmottagare kassett

AZ3068



Lyssna på digital MP3- och WMA-musik

Med tvåvägs högtalarsystem

Okomplicerad, men ändå komplett. Den här tåliga spelaren har tvåvägshögtalare som ger ett utmärkt ljud. Njut av din favorit-MP3- eller WMA-CD-musik eller 30 förinställda FM-kanaler – när och var du vill.

Den ultimata lyssningsupplevelsen

- Stereokassettdäck med autostopp
- Digital mottagare med förinställningar
- Musik i 10 timmar på MP3-CD eller 20 timmar på WMA-CD

Kraftfull bas som hörs och känns

- 2-step Dynamic Bass Boost ger djupare bas
- 4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud
- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud

Lättanvänd

- Praktisk fjärrkontroll
- Line-in-anlutning
- Uttag för stereohörlurar

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 4 W (nätström), 2 x 2 W (batteri)
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: Ratt/kodare för volymkontroll
- Högtalartyper: 2-vägs basreflexhögtalare
- Högtalardiameter: 4 tum
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) i 2 steg

Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20
- Antal enheter: 1
- Kassettdäcksteknik: Mekanisk

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 30
- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM, AM

Anslutningar

- Aux-in: Line-in
- Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Skärmtyper: LCD
- Fjärrkontroll: 20 knappar

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, Garantiercertifikat

Effekt

- Nätström
- Batterityp: LR20
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 493 x 210 x 314 mm
- Produktens mått (B x H x D): 435 x 174 x 263 mm
- Vikt: 3,3 kg
- Vikt inkl. förpackning: 4,4 kg



Funktioner

Praktisk fjärrkontroll

Praktisk fjärrkontroll

Line-in-anslutning

Line-in-anslutning

2-steps Dynamic Bass Boost

2-step Dynamic Bass Boost ger djupare bas

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genväret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Uppspelning av MP3-CD eller WMA-CD

MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. Du kan lagra upp till 10 timmar med musik på en enda CD-skiva. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat och ger snabb och enkel överföring av ljudfiler. Windows Media Audio (WMA) är ett högkomprimerat, digitalt ljudformat från Microsoft som ger ett fantastiskt ljud med musikfiler som bara tar upp hälften så mycket diskutrymme och som kan laddas ned på halva tiden. Du kan lagra upp till 20 timmar med högkvalitativ WMA-musik, med inspelning i en bithastighet på 64 Kbps, på en enda CD-skiva.



Publiceringsdatum
2011-07-21

Version: 1.0.6

12 NC: 9073 101 02578
EAN: 87 10895 95976 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com