

Philips
Rádio Relógio



AJ3121

Comece o dia à sua maneira!

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Este rádio relógio elegante da Philips tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. Possui rádio AM/FM incorporado e tem a possibilidade de acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.

O seu serviço de despertar pessoal

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Sintonizador AM/FM para desfrutar de rádio

Fácil de utilizar

- Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia
- Definição simples do relógio para configurar a hora e o alarme sem necessitar de instruções
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Comodidade

- Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, alarme com aviso sonoro contínuo, despertador com rádio, repetir alarme (snooze)
- Dígitos do Ecrã: 4
- Relógio: Digital, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED

Som

- Sistema de som: mono
- Controlo do volume: rotativo (analógico)
- Potência de saída: 100 mW RMS

Sintonizador/recepção/transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do sintonizador: AM, FM

Acessórios

- Outros: Manual do utilizador
- Garantia: Certificado de garantia



SLEEPTIMER

Dimensões

- Peso bruto: 0,61 kg
- Peso do produto: 0,53 kg
- Tipo de embalagem: D-box
- Profundidade da unidade principal: 122,8 mm
- Altura da unidade principal: 48,1 mm
- Largura da embalagem: 183 mm
- Largura da unidade principal: 177,1 mm
- Altura da embalagem: 150 mm
- Profundidade da embalagem: 58 mm

Alimentação

- Tipo de pilhas: 6F22 9 V
- Voltagem da bateria: 9 V
- Número de pilhas: 1
- Tipo de alimentação: Entrada de CA

Destaques

Acorde com o rádio ou aviso sonoro



Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Sintonizador AM/FM



Sintonizador AM/FM para desfrutar de rádio

Pilha de reserva

Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

Definição simples do relógio

A hora e o alarme são tão fáceis de configurar que provavelmente nem será necessário consultar o Manual de início rápido ou as Instruções de utilização. Basta observar os botões do rádio relógio para definir a hora e o alarme.

Temporizador



O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir uma música ou estação de rádio antes de adormecer. Basta estabelecer um limite de tempo (até 1 hora) e escolher um CD ou estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O sistema continua a reprodução durante o tempo seleccionado e, em seguida, activa automaticamente um modo de standby económico e silencioso. O temporizador permite adormecer a ouvir o seu CD ou estação preferidos sem ter de se preocupar ou desperdiçar energia.



Data de publicação
2013-01-21

Versão: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972
EAN: 87 12581 34181 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com