

Cadastre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome


PT-BRP

FWM663

Guia de Início Rápido




PHILIPS




Controle remoto com duas pilhas AAA




1 cabo de alimentação AC




1 antena de quadro AM



1 cabo MP3 Link



1 antena FM




Manual do usuário




Guia de início rápido


A Conectar




B Reproduzir um disco




C Ouvir rádio



D Reproduzir a partir de USB



E Reproduzir a partir de SD



Nota sobre o controle remoto

- Antes de seleccionar uma função (por exemplo, ▶▶, ◀, ▶), seleccione uma origem (por exemplo, disco ou sintonizador).

