



Stručný návod k rychlému použití

CD280/CD285

PHILIPS

Co je v balení



Sluchátko*



Základní stanice (CD285)




Základní stanice (CD280)



Nabíječka*



Síťový adaptér*



Telefonní kabel**



Uživatelský manuál
Stručný návod k rychlému použití
Záruka

Poznámka


- * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.
- ** V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.

Výstraha

- Používejte pouze dodané akumulátory a síťový adaptér.

1 Připojte

Připojení základní stanice




- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
 - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
 - telefonní zdířka ve zdi.

Pouze u verze s více sluchátky:

- 3 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídavného sluchátka.
 - napájecí zásuvka ve zdi.

2 Začít

Nastavení telefonu



- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu je zobrazena uvítací zpráva (v závislosti na zemi).
Po uvítací zprávě stiskněte tlačítko **[OK]**.
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek  /  vyberte možnost **[AM]** nebo **[PM]**.

Nabíjení telefonu



Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.
↳ Sluchátko se začne nabíjet.

Poznámka Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

Kontrola stavu akumulátoru



Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé).



Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud není nabíjení dokončeno.



Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón.

Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

3 Bavte se

Hovor

- Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko  a vytočte telefonní číslo.
- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte po zazvonění tlačítko .
- Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  nebo .

Přidání kontaktu do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **[Nabíd.]**.
- 2 Vyberte možnosti **[Telef.seznam] > [Přidat nové]**, poté stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte volbu.


3 Zadejte jméno a poté údaj stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte.

4 Zadejte číslo a poté údaj potvrďte stisknutím tlačítka **[Uložit]**.

Záznam oznámení (pouze pro CD285)

- 1 Stiskněte tlačítko **[Nabíd.]**.
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Oznámení]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Jen odpověď]** nebo **[Nahrát také]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **[OK]**.
- 4 Vyberte možnost **[Nahrát]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **[OK]**.
- 5 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu.
- 6 Stisknutím tlačítka **[OK]** záznam ukončíte.
↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

Poslech vzkazů nahraných na záznamníku (pouze u modelu CD285)



- ① Zapnutí nebo vypnutí záznamníku: Stiskněte tlačítko .
- ② Spuštění/ukončení poslechu nahraných vzkazů: Stiskněte tlačítko .
- ③ Úprava hlasitosti: Stiskněte tlačítko  / .
- ④ Přejít zpět:
Při poslechu zpráv lze stiskem tlačítka  vyslechnout zprávu od začátku.
Stisknutím tlačítka  během první sekundy aktuální zprávy lze vyslechnout předchozí zprávu.
- ⑤ Přejít vpřed: Stisknutím tlačítka  přejdete na další zprávu.
- ⑥ Odstranění aktuální zprávy: Stiskněte tlačítko .

Poznámka Další informace naleznete v uživatelském manuálu v části Telefonní záznamník.

Vítá vás společnost Philips

Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoci?

Uživatelský manuál

Informace vyhledejte v uživatelském manuálu, který jste obdrželi spolu s vaším telefonem.

Nápověda online

www.philips.com/support.



Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.
Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena



CE 0168

QSG_CD280-285_CS_V2.1
WK10524