



Snabbstartguide



Lynvejledning



Pikaopas



PHILIPS

- SV** Registrera din produkt och få support på
- DA** Registrer dit produkt og få support på
- FI** Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome


SV Läs och acceptera våra **Streamium-villkor** samt licensavtalet för programvaran som finns i användarhandboken på den medföljande hårddisken.

DA Læs og accepter vilkår og betingelser for **Streamium** samt den softwareslutbrugerlicensaftale, der er inkluderet i brugervejledningen på den medfølgende harddisk.


FI Lue ja hyväksy laitteen mukana toimitetun kiintolevyn käyttöoppaassa olevat **Streamiumin** käyttöehdot sekä ohjelmiston käyttöoikeussopimus.



• SV Vad finns i förpackningen
• DA Hvad følger med?
• FI Pakkauksen sisältö




- SV MCi8080 huvud-/DVD-enhet
- DA MCi8080-hovedenhet/DVD-enhed
- FI MCi8080-päälaite/DVD-yksikkö




- SV FM-antenn
- DA FM-antenne
- FI FM-antenni




- SV Hårdskivenhet med USB-kabel
- DA Harddisk (HDD) med et USB-kabel
- FI Kiintolevyasema ja USB-kaapeli



- SV Kompositvideokabel/Ljudkabler
- DA Composite video-kabel/Lydkabler
- FI Komposiittivideokaapeli/Äänikaapeli




- SV 2 x högtalare för MCi8080
- DA 2 x højttalere til MCi8080
- FI 2 x kaiuttimet MCi8080-laitteelle




- SV Stativ till hårdskiven
- DA Stander til harddisken
- FI kiintolevyn alusta






- SV Snabbstartguide
- DA Lynvejledning
- FI Pikaopas



- SV Fjärrkontroller (var och en med 2 AAA-batterier)
- DA Fjernbetjening (hver med 2 x AAA-batterier)
- FI kaukosäädin (kussakin 2 x AAA-paristoa)



- SV Nätsladdar
- DA AC-strømkabel
- FI Virtajohto





SV

Ansluta

DA

Tilslutning

FI

Liitännät



- SV Ansluta hårddisken till MCI8080
- DA Tilslut harddisken til MCI8080
- FI Kiintolevyn liittäminen MCI8080-laitteeseen

SV Första användningen:


- 1 Kopiera mappen MCI8080 (med användarhandbok och programvarupaket inkluderat) till datom.
- 2 Kopiera mediefiler till hårddisken, oavsett mappstruktur.

DA Første brug:


- 1 Kopier MCI8080-mappen (inklusive brugervejledning og softwareprogram) til computeren;
- 2 Kopier mediefiler til harddisken, uafhængigt af mapestrukturen.

FI Ensimmäinen käyttökerta:


- 1 Kopioi MCI8080-kansio (jolla on käyttöopas ja ohjelmistopaketti) tietokoneeseen;
- 2 Kopioi mediatiedostot kiintolevylle kansiorakenteesta huolimatta.




1




2







SV Fjärrkontroll
DA Fjernbetjening
FI Kaukosäädin



SV ON/OFF (Till/Från)
DA On/Off (tænd/sluk)
FI Päälle/Pois

SV Navigering
DA Navigation
FI Navigointi

SV Källa
DA Kilde
FI SOURCE


SV Hem
DA Hjem
FI Koti

SV Uppspelningskontroll
DA Afspilningsstyring
FI Toiston hallinta

SV Knappar
DA Indtastning
FI Painikesyöttö





MCI8080





- SV Volym
- DA Lydstyrke
- FI Äänenvoimakkuus
- SV Tyst
- DA Lydløs
- FI Mykistys
- SV På/av
- DA Tænd/sluk
- FI On/off





- SV Slå på
- DA Tænd
- FI Käynnistäminen







SV

* Tips!

- Stäng av enheten genom att trycka på  för att växla till aktiv standby. Strömindikatorn lyser röd.
- Eller tryck och håll ner  för att växla till Eco-standby (energiparläge).



DA

* Tip

- Hvis du vil slukke for enheden, skal du trykke på  for at skifte til aktiv standby. Strømindikatoren lyser rødt.
- Du kan også trykke på  for at skifte til Eco-standby (energibesparelsestilstand).

FI

* Vihje

- Kun haluat sammuttaa laitteen, siirrä se aktiiviseen valmiustilaan painamalla -painiketta. Virran merkkivalo syttyy punaisena.
- Painamalla -painiketta pitkään voit siirtää laitteen Eco-valmiustilaan (virransäästötila).




• Anslut till nätverk • Tilslut til netværk • Yhdistä verkkoon

• SV Använd metod (A) eller (B).

• DA Brug metode (A) eller (B).


• FI Käytä tapaa (A) tai (B).



• SV (A) Wireless Protected Setup (WPS)



• DA (A) WPS (Wireless protected setup)

• FI (A) WPS (Wireless Protected Setup)



⚙️ 📶

Activate WPS Push Button function on your access point.
After that, press OK on the remote control of your Philips Streamium.



⚙️ 📶

Successfully
connected to
Network A



- SV** **B** Använd nätverksnyckel för trådlös anslutning
- DA** **B** Brug netværksnøgle til trådløs forbindelse
- FI** **B** Langattoman yhteyden muodostaminen verkkoavaimella

SV



Obs!

- Se till att routern ansluter till Internet.

DA



Bemærk




- Sørg for, at routeren opretter forbindelse til internettet.

FI



Huomautus

- Varmista, että reititin muodostaa Internet-yhteyden.




- Nätverksnyckel
- Netværksnøgle
- Verkkoavain

The diagram illustrates the network configuration steps. It shows a keypad where a hand is pressing the back button. A remote control is shown with a callout highlighting the numeric keypad. Two screens are displayed: the first shows 'Acquiring IP address... Press <Back> to enter IP address manually', and the second shows 'Successfully connected to Network A'.



The flowchart shows the sequence of network settings screens. It begins with a 'Setting' screen, followed by 'Network settings' (6/14) with options for 'Clock settings', 'Network settings', 'Location and time zone', and 'Language'. The final screen is 'Setup network' (1/2) with a 'Device name' field. A warning icon is shown at the top left, and a return icon is at the bottom right.



- SV Internetradio
- DA Internetradio
- FI Internet-radio



- SV Spela snabbvalskanaler
- DA Afspil forudindstillede stationer
- FI Toista pikavalinta-asetmista





SV Spela en snabbvals kanal

- Tryck på knappen (0-9) på uppspelningsskärmen.

Lagra en snabbvals kanal

- Tryck och håll ner knappen (0-9) på uppspelningsskärmen.

DA Afspil en forudindstillet radiostation

- Tryk på knappen (0-9) på afspilningsskærmbilledet.

Gem en forudindstillet station

- På afspilningsskærmbilledet skal du holde den ønskede taltast (0-9) nede.

FI Kuuntele pikavalinta-asemaa

- Paina toistonäytössä painiketta (0-9).

Tallenna pikavalinta-asema

- Paina toistonäytössä painiketta (0-9) pitkään.

SV Sök radiokanaler


DA Søg efter radiostationer

FI Etsi radioasemia

SV Efter kanalnamn

DA Efter stationsnavn


FI Aseman nimen mukaan





- SV Mediebibliotek
- DA Mediebibliotek
- FI Mediakirjasto

- SV Överföra musik från en dator
- DA Stream musik fra en computer
- FI Musiikin suoratoisto tietokoneesta



2 TwonkyMedia Server (PC/Mac)
Key: [xxxx]-[xxxx]-[xxxx]-[xxxx]-[xxxx]-[xxxx]-[xxxx]-[xxxx]

1




3

4 Server Settings

5 Browse...

6 Local Disk (C:) Music







SV HDD
DA Harddisk
FI HDD

- SV Överför trådlöst mediefiler till hårddisken
- DA Overfør mediefiler til harddisken trådløst
- FI Siirrä mediatiedostoja kiintolevyille langattomasti

1 Computer
File Edit View Favorites Tools
Map Network Drive
Address My Computer
Folder Options...

2 Work Drive
Windows can help you connect to a shared network folder and assign a drive letter to the connection so that you can access the folder using My Computer.
Specify the drive letter for the connection and the folder that you want to connect to:
Drive: X:
Folder: \\philipsmc18080\usb
Example: \\server\share
 Reconnect at logon
Connect using a different user name.
Sign up for online storage or connect to a network server.
Finish Cancel

3 Computer
My Computer
Systems Tasks
New shortcuts of operation
Add or remove programs
Change a setting
Hard Disk Drives
Network Drives
usb on philipsmc18080


4 File Explorer
Address X:\
File and Folder Tasks
Make a new folder
Publish this folder to the Web
Other Places

5 Music and photos
Edit View Favorites Tools Help
Back Forward Search Folders
Address C:\Music and photos
Play network
Shop for music online

6 Music and photos
1/2
Music
Picture



- SV Spela upp från hårddiskenheten
- DA Afspil fra harddisken
- FI Toistaminen kiintolevyasemasta





Multiroom Music

SV

Obs!

Innan du aktiverar Multiroom Music funktionen ser du till att:

- Både MCI8080 och NP3700 är anslutna till ett Wi-Fi-hemnätverk.
- Du spelar en låt från det hårddiskanslutna till MCI8080.

DA

Bemærk

Før du aktiverer Multiroom Music-funktionen, skal du sørge for, at:


- Både MCI8080 og NP3700 er tilsluttet til et Wi-Fi-netværk i hjemmet;
- Du afspiller en sang fra den harddisk, der er tilsluttet til MCI8080.


FI

Huomautus

Varmista ennen Multiroom Music käyttöönottoa, että

- Sekä MCI8080 että NP3700 on liitetty kodin Wi-Fi-verkkoon
- Toistat kappaletta kiintolevyiltä, joka on liitetty MCI8080-laitteeseen.





SV

Registrera

DA

Registrer

FI

Rekisteröinti

SV

Registrera din MCi8080 direkt på www.philips.com/welcome. Du kan:

- Hantera dina favoritradiokanaler.
- Få Streamium-nyhetsbrev.

DA

Registrer din MCi8080 direkte på www.philips.com/welcome. Du kan:

- Håndtere dine egne favoritradiostationer;
- Modtage Streamium-nyhedsbreve.

FI

Rekisteröi MCi8080 suoraan osoitteessa www.philips.com/welcome. Voit suorittaa seuraavia toimintoja:

- hallita suosikkiradioasemiasi
- vastaanottaa Streamium-uutiskirjeitä.

1 <http://www.welcome.philips.com/>

2 Choose Country/Language

3 Register my product

4 Create an account

philips.com

Please log in or register
or login or register

Step 1: Create your account

Click Philips
Registered Products
Account
Consumer Product
Catalogue

Personal Information Items marked with a blue asterisk * are required. Please values and respects your privacy; please read our privacy policy for more information.

* First Name:

* Last Name:

* Surname: (in: C, S, etc.)

* Date of birth: / /

Street name:

House number:

City:

State / Province:

Postcode:

Telephone: +xx

* Country: (United Kingdom)

Login Information:

* Email address: abc@

Your Communication Preferences

Club
PHILIPS

You are here: Home > Consumer Products > Philips registration

Welcome, Shuo!

Logout

Club Philips

Registered Products

Account

Consumer Product

Step 2: Your product

Please select the product you want to register

Find your product

Model number or keyword

How to find the model number

CE 0560

Model No.: MC i 8080/12
220-240V~
50/60Hz 50W

PG AE68

Model No.: MC i 8080/12

Serial No.: PT 1A1031000001

Made in China

Register your product

Please enter purchase information for your product.

Network music players – MC i 8080/12

Wireless audio products

Philips Streamium Network Music Player MC i 8080
Free Internet radio Full colour display with FullSound™

Date of purchase: 2009-11-25

Place of purchase:

You are about to register a Streamium device. To complete the registration and Stream configuration, please enter the Product Registration ID.

Product Registration ID:

How to find Product Registration ID?

The diagram illustrates the process of finding the Product Registration ID. It shows a hand pointing to the 'Settings' gear icon on the device's screen. A blue arrow points down to the 'Settings' menu, where the 'Device ID and info...' option is highlighted. A hand is shown pointing to this option. To the right, a Philips remote control is shown with callouts indicating the 'HOME' button and the 'OK' button, which are used to navigate through the device's interface.

SV

Få hjälp

Mer information finns i användarhandboken på den medföljande hårddiskenheten (HDD). Du hittar också videokurserna, vanliga frågor och annan information på www.philips.com/support.

DA

Få hjælp

Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du se brugervejledningen på den medfølgende harddisk. Du kan også finde videoguider, ofte stillede spørgsmål og andre oplysninger på www.philips.com/support.

FI

Hanki lisätietoja

Lisätietoja on esimerkiksi toimitetulla kiintolevyllä olevassa opasvideossa ja käyttöoppaassa. Voit löytää videooppaita, usein kysytyjä kysymyksiä ja muuta tietoa osoitteesta www.philips.com/support.

SV

Få uppdateringar om Streamium

Gå till www.streamiumtheblog.com.

DA

Få opdateringer om Streamium

Besøg www.streamiumtheblog.com.

FI

Hanki Streamium-päivityksiä

Siirry osoitteeseen www.streamiumtheblog.com.

High Fidelity Wi-Fi Multiroom System



WMS8080



MCi8080



NP3500



NP3700



NP3900



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China
_WK1104.1