

Philips
Microchaîne hi-fi



MC235B

Style unique - Son exceptionnel - Fixation murale

Vous êtes plutôt branché, toujours en avance sur les tendances ? Vous aimez les produits innovants et racés ? Alors vous serez séduit par la très chic microchaîne MC235B, qui peut être fixée au mur et propose des performances sonores dynamiques dans un design élégant.

Pour une expérience sonore enrichie

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes et spectaculaires
- Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Commencez la journée à votre rythme

- Réveil/mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Design flexible et élégant permettant le montage au mur
- Design élégant avec un tiroir CD motorisé

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 10 W
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses (DBB)

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3", Système d'enceintes Bass Reflex, Tweeter piézo

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture des disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, 20 pistes programmables
- Type de changeur: Chargement par l'avant, Motorisé

Tuner/Réception/Transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Présélections: 40

Connectivité

- Casque: 3,5 mm

- Autres connexions: Antenne FM, Antenne MW
- Entrée AUX: Entrée ligne

Confort

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable
- Couleur de rétroéclairage: Bleu
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 vis pour fixation murale, Antenne AM/FM, Pied, Livret de garantie, Guide d'utilisation rapide
- Télécommande: 23 touches, pile
- Manuel d'utilisation: 16 langues

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 328 x 313 x 300 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 250 x 245 x 96 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 166 x 245 x 90 mm
- Poids (emballage compris): 5,3 kg

Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz



Points forts

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication
2009-03-16

Version: 1.1.5

12 NC: 8670 000 31643
EAN: 87 12581 34694 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com